

Die Handhabung des SFA Entkalkers ist sehr einfach:

- Gerät von der Stromversorgung trennen,
- Einen Liter des Reinigers in die Toilettenschüssel geben, von dort gelangt er von allein in die Hebeanlage,
- 2 Stunden einwirken lassen,
- Abschließend 2x die Spülung betätigen.

Der Entkalker löst zuverlässig Verschmutzungen und Ablagerungen, wirkt langanhaltend desinfizierend, ist ungefährlich für Dichtungs- und Membrangummis und sorgt für eine längere Lebensdauer.

Beziehen können Sie den SFA Entkalker über Ihren Sanitärfachmann/Fachhandel mit der **Bestell-Nr.: X2910N5** im Gebinde als 5 Liter Kanister. Dieser reicht für fünf Anwendungen.



SFA Entkalker/Reiniger

Unsere Empfehlung: Der Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb

Für Betrieb, Inspektion und Wartung ist der Eigentümer bzw. Nutzer/Betreiber der Anlage verantwortlich, dieser ist auch in den Betrieb der Anlage einzuweisen.

Eine Inspektion der Anlage sollte monatlich durch den Nutzer erfolgen. Dazu gehören die Sichtkontrolle aller Verbindungsteile der Anlage sowie ein Funktionstest über 2 Schaltzyklen.

Die Wartung selbst jedoch muss von einem Fachbetrieb durchgeführt und dokumentiert werden.

Weisen Sie deshalb Ihre Kunden auf die DIN EN 12056-4 hin, die neben der Sorgfaltspflicht des Betreibers auch die Wartungsintervalle durch eine Fachfirma dringlich empfiehlt und schließen Sie einen Wartungsvertrag mit Ihrem Kunden ab.

Um Ihnen dabei ein wenig Hilfestellung zu geben, haben wir auf den folgenden Seiten Musterwartungsverträge vorbereitet.

