
Montageanleitung Montageblock Trinnity



<u>Auslieferungszustand</u>

- Montageblock mit Bauschutzkappen für Ventile und Wasserzählerunterteile
- ein Befestigungsset (4x Befestigungswinkel mit Knickspalt)




- problemlos zu UNO-Blöcken teilbar
- hierfür weiteres Befestigungsset nötig (Best.Nr. Set: TRWZBBEFSET)

Montageanleitung Montageblock Trinnity



Montagemöglichkeiten

Montage in Vor- oder Ständerwand



- Befestigungswinkel in freie Eckspalten im Trinnityblock einfügen und in die gewünschte Befestigungsposition biegen (von vorn/hinten - nach oben/unten bzw. links/rechts biegen)
- so ist eine seitliche Befestigung oder eine Befestigung an eine Wand nach hinten möglich

Beplankung mit ca. Ø 40 mm für Ventilbauschutzkappe und ca. Ø 112 mm für Wasserzählerbauschutzkappe vorbohren

Montage direkt auf Mauerwerk (siehe Bild rechts) bzw. in Voroder Ständerwand (siehe Bild unten) möglich



mehrere Befestigungsmöglichkeiten durch an verschiedenen Stellen knickbare Befestigungswinkel

Winkelform nach Einbau in Ständerwand





Pressverdickung
muß immer im
Block platziert
werden