

**Montage- und Betriebsanleitung**  
Unterputz-Abluftsystem  
nach DIN 18017-3



ER-UP/G  
ER-UPD  
ER-UPB

ER 60  
ER 100

Centro-M  
Centro-E



---

## Lieferumfang

Je nach Bestellung bestehend aus:

- **Rohbausset:** ER-Unterputzgehäuse
- **Endmontageset:** Ventilatoreinsatz
- **weiterem Zubehör**, z. B. ER-AS für WC-Sitzentlüftung, Distanz-, Mauer- und Abdeckrahmen, Moosgummigarnitur etc.



Beim Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit prüfen. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden den Händler benachrichtigen.

---

## ER-UP-Gehäuse (Rohbau)

### Unterputzgehäuse ER-UP/G

Artikel-Nr. 0093.0995

- Unterputz-Kunststoffgehäuse mit Ausblasstutzen DN 75/DN 80 (kein Brandschutz)
- Kunststoff-Verschlussklappe
- Putzschutzdeckel
- Montage- und Betriebsanleitung

---

### Unterputzgehäuse ER-UPD

Artikel-Nr. 0093.0972

- Unterputz-Kunststoffgehäuse mit Metall-Ausblasstutzen DN 75/DN 80
- Brandschutz-Absperrvorrichtung mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe gegen Brandübertragung (K90-18017)
- Putzschutzdeckel
- Montage- und Betriebsanleitung

---

### Unterputzgehäuse ER-UPB

Artikel-Nr. ER-UPB: 0093.0968

### Unterputzgehäuse ER-UPB/..

#### mit Zweitraumanschluss

**rechts:** Artikel-Nr. ER-UPB/R 0093.0969

**links:** Artikel-Nr. ER-UPB/L 0093.0970

**unten:** Artikel-Nr. ER-UPB/U 0093.0971

- Unterputz-Kunststoffgehäuse mit Brandschutzverkleidung und Metall-Ausblasstutzen DN 75/DN 80
- Brandschutz-Absperrvorrichtung mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe gegen Brandübertragung (K90-18017)
- Putzschutzdeckel
- Montage- und Betriebsanleitung

---

### Montagehalter UPM 60/100

Artikel-Nr. 0018.0010

- Zur Befestigung der UP..-Gehäuse

---

## Ventilatoreinsätze (Endmontage)

### Ventilatoreinsatz ER 60 .. / ER 100 ..

Artikel-Nr. → Internet oder Katalog.

- Ventilatoreinsätze mit verschiedenen Steuerungsplatinen, je nach Anwendung. Einsetzbar in allen Unterputz-Gehäusen ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB (inkl. ER-UPB/R, ER-UPB/L und ER-UPB/U)
- Innenabdeckung mit Abluftfilter

---

### Abluftelement Centro-M / Centro-E

Artikel-Nr. → Internet oder Katalog.

- Einsetzbar in allen Unterputz-Gehäusen ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB (inkl. ER-UPB/R, ER-UPB/L und ER-UPB/U)
- Innenabdeckung mit Abluftfilter

---

## Weiteres Zubehör

### Zweitraumanschluss-Set ER-ZR

Artikel-Nr. 0093.1025

- Bestehend aus Schutzgitter, Filtermatte Adapter, Kunststoff-Ausblasstutzen und Drosselplatte

---

### Absaugstutzen ER-AS (DN 70)

Artikel-Nr. 0093.0928

- Zum Anschluss einer WC-Sitzentlüftungseitung an ER-UP/G und ER-UPD-Gehäuse

---

### Distanzrahmen DR 60/100

Artikel-Nr. 0059.0928

- Zum Ausgleich von max. 2 cm Überstand

---

### Mauerrahmen ER-MR, Artikel-Nr. 0018.0024

- Für zu tief eingeputzte Gehäuse

---

### Abdeckrahmen ER-AR, Artikel-Nr. 0059.0899

- Verhindert Fuge zwischen Gehäuse/Wand

---

### Moosgummigarnitur ER-MO

Artikel-Nr. 0092.0361

- Zur Schallentkopplung des UP-Gehäuses

---

### Filtermatten ZF/ZRF

ZF 60/100: Artikel-Nr. 0093.0680

ZRF: Artikel-Nr. 0093.0923

- ZF 60/100: Ersatz-Luftfilter für Ventilatoreinsatz ER 60/ER 100
- ZRF: Ersatz-Luftfilter für Zweitraumanschluss-Set ER-ZR



## Geräteübersicht (Abb. 1)

### ER-UP/G mit Kunststoff-Verschlußklappe ohne Brandschutzeinrichtung

- 1 Kunststoff-Rückschlagklappe  
(Abb. Einbaulage Ausblasrichtung rechts)
- 2 Kunststoff-Ausblasstutzen

### ER-UPD mit Brandschutz-Absperrvorrichtung und

### ER-UPB mit Brandschutz-Absperrvorrichtung und Brandschutzverkleidung

- 3 Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung
- 4 Schmelzlot
- 5 Metall-Ausblasstutzen
- 5.1 Metall-Anschlusstutzen DN 75/80 für Zweitraumabsaugung ER-UPB

### ER-ZR Zweitraumanschluss-Set

- 6 Schutzgitter
- 7 Filtermatte, Filterklasse G2
- 8 Adapter
- 9 Saugleitung ZR-Anschluss (nicht im ER-ZR-Set enthalten)
- 10 Kunststoff-Montagestutzen Zweitraumabsaugung

### ER 60/100-Ventilatoreinsatz

- 11 Ventilatoreinsatz
- 12 Elektronikplatinen
- 13 Gehäusebodendichtung
- 14 Sensor (H- oder F-Ausführung)
- 15 Abdeckung mit Zentralschraube
- 16 Drosselplatte für Zweitraumanschluss
- 17 Filtermatte, Filterklasse G2

P Produktionsdatum

S1 Schaltbild

S2 Typenschild

S3 TÜV-Aufkleber

### ER-AS (Sonderzubehör)

Absaugstutzen für WC-Sitzentlüftung DN 70

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| 1. Sicherheitshinweise .....                                  | 3  |
| 2. Umweltschutz.....  | 7  |
| 3. In der Anleitung verwendete Symbole.....                   | 7  |
| 4. Ventilator bedienen .....                                  | 7  |
| 5. Produktinformationen .....                                 | 8  |
| 5.1 Zulassungsbescheide .....                                 | 8  |
| 5.2 Montagebedingungen .....                                  | 8  |
| 5.3 Zugelassene Abluftsysteme .....                           | 8  |
| 5.4 Kombinationsmöglichkeiten.....                            | 9  |
| 6. Umgebungsbedingungen und Grenzen für den Betrieb .....     | 12 |
| 7. Technische Daten .....                                     | 12 |
| 8. Lagerung.....  | 12 |
| 9. Montagevorbereitungen .....                                | 13 |
| 9.1 Vorgaben gemäß Zulassung .....                            | 13 |
| 9.2 Vorbereitungen Wandmontage .....                          | 15 |
| 9.3 Vorbereitungen Deckenmontage.....                         | 16 |
| 9.4 Vorbereitungen elektr. Anschluss....                      | 18 |
| 9.5 Vorbereitung der Absperrvorrichtung/Verschlußklappe ..... | 19 |
| 10. Gehäusemontage .....                                      | 21 |
| 10.1 Montage ER-UP/G-Gehäuse.....                             | 21 |
| 10.2 Montage ER-UPD-Gehäuse.....                              | 26 |
| 10.3 Montage ER-UPB-Gehäuse .....                             | 29 |
| 11. Elektrischer Anschluss .....                              | 32 |
| 12. Montage Ventilatoreinsatz und Abdeckung .....             | 34 |
| 12.1 Einstellungen an Elektronikplatinen ..                   | 34 |
| 12.2 Montage Ventilatoreinsatz.....                           | 35 |
| 12.3 Montage der Abdeckung .....                              | 37 |
| 13. Inbetriebnahme .....                                      | 37 |
| 14. Reinigung, Wartung .....                                  | 38 |
| 14.1 Filterwechsel .....                                      | 38 |
| 14.2 Filterwechsel Zweitraum.....                             | 39 |
| 14.3 Ausbau des Ventilatoreinsatzes ....                      | 39 |
| 15. Absaugstutzen ER-AS für WC-Geruchsabsaugung.....          | 40 |
| 16. Störungsbehebung.....                                     | 41 |
| 17. Ersatzteile .....   | 42 |
| 18. Demontage .....   | 42 |
| 19. Entsorgung.....   | 42 |
| 20. Schaltbilder .....  | 43 |

**Impressum:** © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützte Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.



## 1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch.

Folgen Sie den Anweisungen. Übergeben Sie diese Anleitung nach der Endmontage zur sorgfältigen Aufbewahrung an den Eigentümer.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Ventilatoren sind ausschließlich für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen.

Die Ventilatoren dienen zur Entlüftung von innenliegenden Bädern und Toilettenräumen, Abstellräumen und Küchen mit Außenfenster.

Bei einem von der DIN 18017-3 abweichenden Betrieb können die Ventilatoren auch als Einzelgeräte (bei Wand oder Decken einbau) oder zur Entlüftung weitere Räume (innenliegende Küche etc.) eingesetzt werden.

## Vorhersehbare Fehlanwendungen

Ein bestimmungswidriger Gebrauch kann gefährlich sein, Schäden verursachen und ist nicht zulässig.

### Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall ein:

- mit verschmutztem Luftfilter.
- zur Förderung wasserdampfgesättigter oder fetthaltiger Luft.
- zur Förderung von Feststoffpartikeln, die am Ventilator anhaften können.
- in Kombination mit Dunstabzugshauben oder Laborabsaugungen.
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen.
- für die Förderung von Chemikalien, aggressiven Gasen oder Dämpfen.
- in explosionsfähiger Atmosphäre.
- im Außenbereich.

Maico haftet nicht für Schäden durch bestimmungswidrigen Gebrauch.

---

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Überprüfen Sie die Luftfilter regelmäßig auf Verschmutzung. Wechseln Sie diese alle 3 bis 6 Monate, je nach Verschmutzungsgrad.

Betreiben Sie das Gerät nur komplett montiert.

Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals ab.

### Installation

Der Anschluss ist gemäß der „Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung“ vorzunehmen.

Die Montage ist nur durch **Fachkräfte** mit Kenntnissen und Erfahrungen in der Lüftungstechnik zulässig.

Der elektrische Anschluss und Arbeiten an der elektrischen Einrichtung dürfen nur von **Elektrofachkräften** vorgenommen werden. Diese besitzen eine elektrotechnische Ausbildung und das Wissen über die Gefahren und Auswirkungen, die durch einen elektrischen Schlag erfolgen können. Veränderungen und Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und entbinden den Hersteller von jeglicher Gewährleistung und Haftung.

**Lüftung**

Sorgen Sie für ausreichende Zuluftnachströmung.

**Ersatzteile**

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

**Bei Schäden**

Nicht fachgerecht ausgeführte Reparaturen sind gefährlich. Nur Elektrofachkräfte dürfen Reparaturen durchführen und Anschlussleitungen austauschen. Bei defektem Gerät die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und Kundendienst hinzuziehen.

** WARNUNG****Stromschlaggefahr**

Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netz, bevor Sie die Abdeckung abnehmen. Bringen Sie ein Warnschild gegen Wiedereinschalten sichtbar an.

Betreiben Sie das Gerät nur mit auf dem Typenschild angegebener Spannung und Frequenz.

Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart ist nur gewährleistet bei bestimmungsgemäßem Einbau und bei ordnungsgemäßer Einführung der Leitungen durch die Leitungstülle. Außerdem muss der Ventilatoreinsatz eingerastet und das Gehäuseoberteil montiert sein.

Schließen Sie das Gerät nur an einer fest verlegter elektrischer Installation mit Leitungen vom Typ NYM-O oder NYM-J ( $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  bzw.  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ) an, je nach Gerätevariante. Bringen Sie eine Vorrichtung zur Trennung vom Netz mit mind. 3 mm Kontaktöffnung je Pol an.

In das Gerät eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen und das Gerät beschädigen.

Die Schutzart ist dann nicht mehr gewährleistet. Installieren Sie die Netzleitung durch die Geräte-Leitungstülle fachgerecht, so dass die Tülle den Leitungsmantel komplett umschließt.

### **GEFAHR**

#### **durch Brandübertragung**

Bei einem Brand besteht die Gefahr durch Brandübertragung,

- wenn am ER-Gehäuse eine falsche Anschlussleitung angeschlossen ist. Verwenden Sie unbedingt die zum jeweiligen ER-Gehäuse passenden Leitungsmaterialien  
→ Kapitel 9.1.
- wenn ein fehlerhafter Deckenverguss bei Abluftsystemen mit Zwischendecke (aeroduct, PAM-GLOBAL RML oder Deckenschottsystem) besteht. Sorgen Sie dafür, dass der Restspalt zwischen Hauptleitung und Wand oder Decke unbedingt mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig verschlossen wird, zum Beispiel mit Beton, Zementmörtel oder Gips.
- wenn ein fehlerhafter Verschluss mit dem Mauerwerk oder mit Plattenbaustoffen besteht. Sorgen Sie dafür, dass bei Einsatz außerhalb des Schachtes der Restspalt zwischen Anschlussleitung und Mauerwerk/Plattenbaustoffen unbedingt mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig verschlossen wird. Zum Beispiel mit Beton, Zementmörtel oder Gips und für die Plattenbaustoffe mit spezieller Brandschutz-Spachtelmasse.
- wenn der Metall-Ausblasstutzen [5] falsch mit der Anschlussleitung verbunden ist. Für die Verbindung mit dem Ausblasstutzen sind 3 Stahl-Blindnieten vorgeschrieben. Diese dürfen die Klappenfunktion nicht beeinträchtigen. Die Leichtgängigkeit der Absperrklappe ist vor der Inbetriebnahme sicherzustellen.
- wenn die Metall-Absperrklappe [3] nicht korrekt in den Ausblasstutzen eingesetzt und verschraubt ist. Achten Sie deshalb beim Einbau unbedingt auf die korrekte Position und Verschraubung der Absperrklappe. Das Schmelzlot muss korrekt eingesetzt und die Klappe leichtgängig sein.

## 2. Umweltschutz

Das Gerät und auch die Verpackung enthält wiederverwertbare Stoffe, die nicht in den Restmüll gelangen dürfen.

Packen Sie das Gerät aus. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

## 3. In der Anleitung verwendete Symbole



**GEFAHR**

Unmittelbar drohende Gefahr die bei Nichtbeachtung zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



**VORSICHT**

Möglicherweise gefährliche Situation die zu leichten bis mittleren Körperverletzungen führen könnte.

**ACHTUNG**

Mögliche Situation die zu Sachschäden am Produkt oder seiner Umgebung führen könnte.



INFO-Symbol für wichtige Informationen und Tipps.

- Aufzählungssymbol für Informationen zum jeweiligen Thema.
- 1. Handlungsanweisung. Führen Sie die angegebenen Anweisungen der Reihe nach durch.

## 4. Ventilator bedienen

ER-UP/Centro-Geräte werden in der Regel manuell (per Schalter) ein- und ausgeschaltet, je nach Geräteausführung und Anschlussvariante.

Barrierefreie Geräte arbeiten gemäß Automatikfunktion. Alternativ sind diese Geräte auch mit einem optionalem Schalter bedienbar.

Informieren Sie sich bitte über die speziellen Funktionen und Betriebseigenschaften in Kapitel 5.4.6, ER-UP-Steuerungen, oder bei Ihrem Installateur oder Planer.

### Steuerungsausführung Standard, D, VZ, VZC, G, GVZ, GVZC EC, I und RC.

Der Ventilator wird mit einem bauseitig bereitgestellten Schalter ein- und ausgeschaltet.

### Steuerungsausführung F

Barrierefreies Gerät. Der Ventilator schaltet nach Betätigung der Raumbelichtung ein. Mit einem optionalem Schalter ist der Ventilator zusätzlich auch manuell bedienbar → Funktionsbeschreibung in Kapitel 20.

### Steuerungsausführung H

Barrierefreies Gerät. Der Ventilator schaltet bei Überschreitung des Luftfeuchte-Grenzwertes ein. Kein Schalter erforderlich. Mit einem optionalem Schalter ist der Ventilator zusätzlich auch manuell bedienbar → Funktionsbeschreibung in Kapitel 20.

### Steuerungsausführung RC

Per Funk gesteuertes Ventilatorsystem mit bis zu 3 ER 100 RC-Ventilatoren. Diese werden per Funkschalter, Raumluftsteuerung RLS RC oder Funk-Fensterkontakten ein- und ausgeschaltet.



Wird der Ventilator manuell ein- und ausgeschaltet, ist die normengerechte Funktion nach DIN 18017-3 nicht immer gewährleistet.

### 5. Produktinformationen

#### 5.1 Zulassungsbescheide

Gemäß den allgemeinen Bestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik muss bei jeder Verwendung oder Anwendung der ER-UP/Centro-Geräte der Zulassungsbescheid für die ER-UP-Gehäuse

- ER-UP/G: Z-51.1-7 oder
- ER-UPD oder ER-UPB: Z-51.1-46

an der Verwendungsstelle in Abschrift oder Kopie vorliegen → Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung über Lüftungsgeräte für Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung entsprechend DIN 18017-3.



Zulassungsbescheide sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage [www.maico-ventilatoren.com](http://www.maico-ventilatoren.com) erhältlich. Die Zulassungsnummer ist auf dem TÜV-Aufkleber/Ü-Zeichen [S3] ersichtlich.

#### 5.2 Montagebedingungen

**Bei einer Installation nach DIN 18017-3 ist ein Einsatz nur zulässig:**

- in Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung.
- mit Luftführung über Schacht oder Rohr.
- mit zulässigen Anschlussrohren.
- mit zum System passenden ER-UP-Gehäuse und Ventilatoreinsatz.
- bei einer Unterputzinstallation in der Wand oder Decke.
- bei ordnungsgemäßigem Einbau gemäß den Instruktionen dieser Anleitung sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ER-UP/G: Z-51.1-7 bzw. ER-UPD/ER-UPB: Z-51.1-46.
- mit ausreichendem Platz zur Wand und Decke.
- mit einem feuerfesten Installationsschacht für ER-UPB-Gehäuse.
- bei komplett montiertem Gerät.
- mit ordnungsgemäßen Luftfiltern.
- mit Außenluftdurchlässen gemäß den Planungsunterlagen.

**Bei einer von der DIN 18017-3 abweichenden Installation gilt:**

- ER-UP-Ventilatoren lassen sich auch als Einzelgeräte einsetzen.
- Eine Installation in der Wand oder Decke ist zulässig.
- ER-100-Ventilatoren können zur Entlüftung eines weiteren Raumes eingesetzt werden (innenliegende Küche etc.).

#### 5.3 Zugelassene Abluftsysteme

Nach DIN 18017-3 sind folgende Abluftsysteme für ER-UP/Centro zugelassen.

| Abluftsystem                       | UP-Gehäuse |        |        |
|------------------------------------|------------|--------|--------|
|                                    | ER-UP/G    | ER-UPD | ER-UPB |
| aeroduct-Brand-schutzsystem        | nein       | ja**   | nein   |
| PAM-GLOBAL RML Gusslüftungssystem  | nein       | ja**   | ja***  |
| Deckenschott-system                | ja*        | nein   | nein   |
| System mit feuer-festem Schacht    | nein       | ja**   | ja***  |
| Entlüftungssystem ohne Brandschutz | ja*        | nein   | nein   |

\* ER-UP/G einsetzbar innerhalb und außerhalb des Schachtes, Anschlussleitung aus Aluflexrohr, Zweitraumanschluss aus Aluflexrohr.

\*\* ER-UPD einsetzbar innerhalb und außerhalb des Schachtes, Anschlussleitung aus Stahlwickelfalzrohr, Zweitraumanschluss aus Aluflexrohr.

\*\*\* ER-UPB einsetzbar innerhalb des Schachtes, Anschlussleitung aus Aluflexrohr, Zweitraumanschluss aus Stahlwickelfalzrohr.

## 5.4 Kombinationsmöglichkeiten

Die hier beschriebenen ER-Unterputz-Abflusssysteme bestehen aus einem UP-Gehäuse und einem Ventilatoreinsatz/Abfluelement mit Abdeckung.

Bereits in der **Rohbauphase** werden die **ER-UP-Gehäuse** (ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB) installiert, elektrisch verdrahtet und mit einem Putzschutzdeckel versehen.

ER-UP/G und ER-UPD-Gehäuse sind mit einem Zweitraumanschluss-Set (ER-ZR) auch für eine Zweitraumentlüftung einsetzbar. Für ER-UPB-Gehäuse ist auf die passende Gehäusevariante (ER-UPB/L, ER-UPB/R oder ER-UPB/U) zu achten.

Eine WC-Sitzentlüftung bei gleichzeitiger Entlüftung des Raumes lässt sich am Zweitraumanschluss von ER-UP/G oder ER-UPD-Gehäusen realisieren. Hierfür ist der Maico-Absaugstutzen ER-AS (DN 70) zu verwenden und eine Verbindung zum WC-Sitz herzustellen.

Nach Abschluss der Putz- und Malerarbeiten wird dann die **Endmontage** vorgenommen.

**Für die dezentrale Entlüftung** wird ein Ventilatoreinsatz ER 60 oder ER 100 in das UP-Gehäuse eingesetzt, der Abluftfilter und die Abdeckung angebracht.

**Für die zentrale Entlüftung** wird ein Abfluelement Centro-M oder Centro-E mit Abluftfilter und Abdeckung installiert → separate Centro-Betriebsanleitung.

**Für die Zweitraumentlüftung** sind ER 100-Geräte zugelassen. Hierfür sind folgende Steuerungstypen einsetzbar: Standard, VZ, VZ 15, VZC, G, I, D oder RC. Eine zentrale Entlüftung mit Abfluelementen Centro-M oder Centro-E ist in Kombination mit ER-UP/G-Gehäusen unter bestimmten Voraussetzungen möglich → Kapitel 10.1.1.

**ER 60-Geräte sind nicht für den Zweitraumanschluss zugelassen.**



Für ER-Funkventilatoren und Maico smart → ER 100 RC-Anleitung.

### 5.4.1 ER-UP-Gehäusetypen

Für die Unterputzinstallation stehen die 3 Unterputz-Gehäuseeinheiten ER-UP/G, ER-UPD oder ER-UPB zur Verfügung. Diese sind passend zum Abluftsystem auszuwählen. Der Anschlussdurchmesser für alle Gehäusetypen beträgt DN 75 oder DN 80.

### 5.4.2 Unterputzgehäuse ER-UP/G

- Kunststoffgehäuse ohne Brandschutzeinrichtung. Mit Deckenschott kombinierbar.
- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage, innerhalb oder außerhalb des Abluftschachts.
- Zulässige Ausblasrichtung bei Wandmontage oben, rechts oder links.
- Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Kunststoff-Verschlussklappe, wartungsfrei.
- Für Anschluss einer Zweitraumentlüftung mit Sollbruchstellen unten, rechts und links.

### 5.4.3 Unterputzgehäuse ER-UPD

- Kombinierbar mit Maico aeroduct oder Saint-Gobain-Gussrohr PAM-Global RML.
- Einsatzbar auch außerhalb feuerfestem Schacht.
- Gehäuse mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung (K90-18017).
- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage, innerhalb oder außerhalb des Abluftschachts.
- Zulässige Ausblasrichtung bei Wandmontage oben, rechts oder links.
- Metall-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe mit Schmelzlot.
- Für Anschluss einer Zweitraumentlüftung mit Sollbruchstellen unten, rechts und links.

### 5.4.4 Unterputzgehäuse ER-UPB

- Gehäuse mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung (K90-18017).
- Gehäuse mit Brandschutzverkleidung zum Einsatz in feuerfesten Abluftschächten.
- Geeignet für den Wand- oder Deckeneinbau in einem feuerfesten Abluftschacht.
- Zulässige Ausblasrichtung bei Wandmontage oben, rechts oder links.
- Metall-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe mit Schmelzlot.

### 5.4.5 Ventilatoreinsatz

- Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Abluffilter zum Einbau in ER-UP/G-, ER-UPD oder ER-UPB-Gehäuse.
- Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage im ER-UP-Gehäuse.
- Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilatoreinsatzes.
- Abdeckung mit Abluffilter. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug.
- Abdeckung um  $\pm 5^\circ$  drehbar für Ausgleich bei schief eingeputztem Gehäuse.
- Filterwechsel ohne Werkzeug.
- Für Einraum- oder Zweitraumentlüftung mit einzelndem Ventilator.  
Ausnahme: H-Ausführungen nur für Einraumentlüftung.
- F- und H-Ausführung: Barrierefreie Produkte da automatisches Ein- und Ausschalten.
- Energiesparender Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Dieser schaltet bei Überhitzung ab und nach Abkühlung selbsttätig wieder ein.
- Die Ventilatoren dürfen in den Bereichen 1 und 2 Strahlwasser ausgesetzt werden (DIN VDE 0100-701: 2008-10 bzw. HD 60 364-7:2007).

### 5.4.6 ER-UP-Steuerungen (Platinentypen)

ER-UP-Ventilatoren gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Geräteigenschaften. Diese hängen von der im Ventilatoreinsatz [11] verwendeten Steuerung/ Platinentype ab.



Zur Platinentype passende Schaltungsvarianten und Funktionen sind in Kapitel 20 beschrieben. Toleranz aller Zeitangaben max. + 20 %.

- **Standardausführung**
- **VZ-Ausführung:** mit Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit.
- **VZ 15-Ausführung** mit Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit.
- **VZC-Ausführung** mit einstellbarer Einschaltverzögerung und einstellbarer Nachlaufzeit.
- **F-Ausführung:** Barrierefrei. Mit Lichtsteuerung für fensterlose Räume (Einschaltheelligkeit min. 30 lx, Ausschaltelligkeit am Gerät max. 0,3 lx). Mit Einschaltverzögerung (50 Sek.) und Nachlaufzeit (6 Min.).
- **G-Ausführung:** Mit Grundlastschaltung. Dauerbetrieb mit 35 m<sup>3</sup>/h, hohe Drehzahl (Vollast) mit optionalem Schalter schaltbar.
- **GVZ-Ausführung** mit Grundlastschaltung, Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit, Dauerbetrieb mit 35 m<sup>3</sup>/h, hohe Drehzahl (Vollast) mit optionalem Schalter schaltbar.
- **GVZC EC-Ausführung** mit Grundlastschaltung und einstellbarer Verzögerungszeitschaltung. Dauerbetrieb mit 35 m<sup>3</sup>/h, hohe Drehzahl (Vollast) mit optionalem Schalter schaltbar. Die EC-Variante besitzt einen besonders sparsamen EC-Motor.
- **I-Ausführung** mit Intervallautomatik. Bei manueller Bedienung mit Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit. Betriebsdauer mit Zeitintervallen à ca. 10 Minuten einstellbar von 0 bis 15 Stunden. Intervallsteuerung Aus bei Einstellung 0 Stunden (Einstellschraube Ti auf Linksanschlag). Intervallsteuerung aktiv, wenn Einstellschraube Ti um mindestens 1/4 Umdrehung vom Linksanschlag nach rechts gedreht.

- **H-Ausführung:** Barrierefrei. Mit Feuchtesteuerung. Einschaltpunkt per Jumper einstellbar (ab Werk 70 % r. F.). Nachlaufzeit programmgesteuert (min. 6 Minuten bei Volllast). Mit optionalem Schalter auch manuell bedienbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet.
- **D-Ausführung:** Bei Kombination mit Dreistufenschalter mit 3 Leistungsstufen: 35, 60 oder 100 m<sup>3</sup>/h. Bei Kombination mit Zuluftelementen zur kontrollierten Wohnungslüftung einsetzbar.
- **RC-Ausführung** mit Funkelektronik: Einsatz im funkgesteuerten Lüftungssystem MAICO smart. Auf EnOcean-Technologie basierend. Netzwerkfähig (Master-Slave) → separate ER 100 RC-Betriebsanleitung. Ein/Aus über Funkswitcher oder Funksteuerung RLS RC. Mit 3 Leistungsstufen 35, 60 oder 100 m<sup>3</sup>/h.

| Gerätetype                | Platinentype              | Einschaltverzögerung [s]   | Nachlaufzeit [min]    | drehzahlsteuerbar | Netzzuleitung [mm <sup>2</sup> ] |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| ER 60                     | Standardplatine           |                            |                       | nein              | 3 x 1,5                          |
| ER 100                    | Standardplatine           |                            |                       | ja                | 3 x 1,5                          |
| ER 60 VZ, ER 100 VZ       | VZ-Platine                | 50                         | 6                     | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 VZ 15, ER 100 VZ 15 | VZ 15-Platine             | 50                         | 15                    | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 VZC, ER 100 VZC     | VZ 24 C-Platine           | 0...150                    | 1,5...24              | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 F, ER 100 F         | F-Platine                 | 50                         | 6                     | nein              | 3 x 1,5                          |
| ER 60 G, ER 100 G         | G-Platine                 |                            |                       | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 GVZ<br>ER 100 GVZ   | G-Platine +<br>VZ-Platine |                            |                       | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 GVZC EC             | GVZC EC-<br>Platine       | 0, 30 (W),<br>60, 120, 180 | 0, 1, 3, 6,<br>15 (W) | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 I, ER 100 I         | VZI 10-Platine            | 50*                        | 10*                   | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 60 H, ER 100 H         | H-Platine                 | 50                         | 6                     | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 100 D                  | Standardplatine           |                            |                       | nein              | 5 x 1,5                          |
| ER 100 RC                 | RC-Platine                |                            | 15**                  | nein              | 3 x 1,5                          |

**Toleranz der Zeitangaben max. + 20 %.**

W Werkseinstellung

\* Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit bei manueller Bedienung, z. B. per Lichtschalter

\*\* Nachlaufzeit nur, wenn Gerät mit Einzelschalter, ohne Raumlüftungsteuerung RLS RC verwendet wird.

### 6. Umgebungsbedingungen und Grenzen für den Betrieb

Die zulässige Höchsttemperatur des Fördermediums + 40 °C.

Die Luftführung in der Wohnung muss so erfolgen, dass möglichst keine Luft aus Küche, Bad oder WC in die Wohnräume überströmen kann.

Ein zu entlüftender Raum muss mit einem unverschließbaren, freien Zuluftquerschnitt von mindestens 150 cm<sup>2</sup> ausgestattet sein, z. B. mit Türlüftungsgitter MLK.

Alle ER-UP/Centro-Geräte besitzen eine Störfestigkeit nach EN 55014-2 (je nach Impulsform und Energieanteil 1000 bis 4000 V). Bei Betrieb mit Leuchtstoffröhren können diese Werte überschritten werden. In diesem Fall sind zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich (L-, C- oder RC-Glieder, Schutzdioden, Varistoren).

#### Bestimmungen für den Betrieb mit Feuerstätten

Bei Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten muss für ausreichende Zuluftnachströmung gesorgt werden. Die maximal zulässige Druckdifferenz pro Wohneinheit beträgt 4 Pa.

Der Ventilator darf in Wohneinheiten mit raumluftabhängigen Feuerstätten nur installiert werden, wenn:

- die Beurteilungskriterien in Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erfüllt werden.
- ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder
- die Abgasführung der raumluftabhängigen Feuerstätte durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird. Im Auslösefall muss die Lüftungsanlage oder die Feuerstätte abgeschaltet werden.

### 7. Technische Daten

Der Schalleistungspegel  $L_{WA7}$  beträgt 30 bis 49 dB(A), je nach Geräteausführung. Für weitere technische Daten → Typenschild [S2].

Für Abmessungen und Kennlinien → Katalog oder Internet (maico-ventilatoren).  
Für ER 100 RC-Funkkomponenten → separate Betriebsanleitung.

### 8. Lagerung

Ventilator nur in waagrechttem Zustand in einem geeigneten, trockenen Raum einlagern. Umgebungstemperatur - 10 °C bis + 60 °C.

Für Korrosionsschäden durch unsachgemäße Lagerung übernimmt Maico keine Gewährleistung, z. B. bei Lagerung im feuchten Umfeld.

## 9. Montagevorbereitungen




Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.

### 9.1 Vorgaben gemäß Zulassung

|  | ER-UP/G +<br>ER 60/100/<br>Zweitraum   | ER-UPD +<br>ER 60/100/<br>Zweitraum  | ER-UPB +<br>ER 60/100  | ER-UPB<br>Zweitraum  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Geräteanzahl pro Etage, Wohneinheit oder Brandabschnitt</b> | Max. 3 Ventilatoren oder 3 Anschlüsse  | Max. 3 Ventilatoren oder 3 Anschlüsse  | Max. 3 Ventilatoren oder 3 Anschlüsse  | Max. 3 Ventilatoren oder 3 Anschlüsse  |
| <b>Anschlussdurchmesser</b>                                    | DN 75 oder DN 80 mm  |  |  |  |
| <b>Schachtwandung</b>  | Beliebiger Plattenwerkstoff  | Min. 35 mm Plattenwerkstoff F90  | Min. 35 mm Plattenwerkstoff F90  | Min. 35 mm Plattenwerkstoff F90  |
| <b>Anschlussleitungen innerhalb des Schachtes</b>              | Z. B. Aluflexrohr AFR 80 zwischen Hauptleitung im Schacht und ER-Gerät, max. 2 m lang (→ Zulassung). | Stahl-Wickelfalzrohr zwischen Hauptleitung im Schacht und ER-Gerät, max. 2 m lang (→ Zulassung).                   | Aluflexrohr AFR 80 oder Stahl-Wickelfalzrohr zwischen Hauptleitung im Schacht und ER-Gerät, max. 2 m lang (→ Zulassung). | Aluflexrohr AFR 80 oder Stahl-Wickelfalzrohr zwischen Hauptleitung im Schacht und ER-Gerät, max. 2 m lang (→ Zulassung).<br>Stahl-Wickelfalzrohr zwischen ER-Gerät und Zweitraumanschluss. |
| <b>Anschlussleitungen außerhalb des Schachtes</b>              | Z. B. Aluflexrohr AFR 80 zwischen Hauptleitung im Schacht und ER-Gerät, max. 2 m lang (→ Zulassung). | Stahl-Wickelfalz-Rohr DN 75 oder DN 80 zwischen Hauptleitung im Schacht und ER-Gerät, max. 2 m lang (→ Zulassung). |  |  |
| <b>Leitungsbögen in der Geräteanschlussleitung</b>             | max. 90° gekrümmt, steigend  |  |  |  |

## 9. Montagevorbereitungen

|  | ER-UP/G +<br>ER 60/100/<br>Zweitraum  | ER-UPD +<br>ER 60/100/<br>Zweitraum | ER-UPB +<br>ER 60/100 | ER-UPB<br>Zweitraum |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zulässige Anzahl Leitungsbögen Wandeinbau</b><br>   | max. 2 x 90°  |                                     |                       |                     |
| <b>Zulässige Anzahl Leitungsbögen Deckeneinbau</b><br> | max. 2 x 90°  |                                     |                       |                     |
| <b>Drosseleinrichtung in der Abluftleitung</b>   | nicht zulässig  |                                     |                       |                     |
| <b>Wand-/Deckendurchbruch für Geräteanschlussleitung DN 80</b>   | Mauerwerk oder Beton: 130 mm<br>Plattenwerkstoffe (F90): Rohraußendurchmesser |                                     |                       |                     |



## 9.2 Vorbereitungen Wandmontage

- 9 Saugleitung für Zweitraumanschluss an  
ER-UP/G: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80  
ER-UPD: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80  
oder Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80  
ER-UPB: Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80
- 18 Hauptleitung: Stahlwickelfalzrohr
- 19 Anschlussleitung an  
ER-UP/G: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80  
ER-UPD: Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80  
ER-UPB: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80,  
zulässig innerhalb des Schachtes
- 21 Netzleitung

### **i** Montagehinweise

- Zulassung beachten → Kapitel 5.1.
- Unbedingt die zum ER-UP-Gehäuse passenden Leitungsmaterialien verwenden → Pos. [18] und [19].
- Für Brandschutzsysteme muss der vorhandene Restspalt zwischen Anschlussleitung und Mauerwerk/Plattenbaustoffen/Wand/Decke mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig verschlossen werden (z. B. mit Beton, Zementmörtel, Brandspachtelmasse).


### **ACHTUNG**

#### **Gerätebeschädigung, Funktionsstörung bei Korrosionsschäden durch Mörtel.**

- An das Gerät angeschlossene Lüftungsleitungen müssen zum Schutz vor Korrosion innerhalb des Mauerwerks mit geeignetem Klebeband umwickelt werden, z. B. mit Kaltschrumpfband.

### **Den Schacht vorbereiten**

1. Schachtdurchbruch oder alternativ eine Vormauerung anbringen. Für einen passenden, ebenen Unterbau für das ER-UP-Gehäuse sorgen, damit später der Ventilatoreinsatz sicher in das Gehäuse eingesetzt werden kann.
2. Für einen Zweitraumanschluss einen Wand- oder Schachtdurchbruch für die Saugleitung [9] anbringen. Zulässige Gehäuse-Einbaupositionen beachten.
3. Lüftungs-Hauptleitung [18] innerhalb des Schachtes fachgerecht anbringen.
4. Für Brandschutzsysteme einen Deckenverguss anbringen. Dazu die Decke einschalen und das Material von oben eingießen.



5. Zum ER-UP-Gehäuse passende Anschlussleitung [18] an der Hauptleitung anschließen und lüftungstechnisch abdichten.
6. Anschlussleitung [19] ablängen, maximale Leitungslänge von 2 m beachten.



Länge der Anschlussleitung so bemessen, dass diese am Ausblasstutzen angebracht und auch geräteseitig lüftungstechnisch abgedichtet werden kann.

7. Saugleitung [9] verlegen und vorhandenen Restspalt fachgerecht gemäß den vorigen Montagehinweisen verschließen.
8. Netzleitung [20] im Schacht verlegen und ca. 30 cm über den Schachtdurchbruch herausragen lassen.
9. Im Deckenbereich einen Bundkragen (→ Abb. 4) aus Schachtmaterial F90 ringsum um den Schacht anbringen.



Der Bundkragen dient dem Längenausgleich der Schachtwände im Brandfall.

10. Netzleitung [20] gemäß Kapitel 9.4 verlegen.

### 9.3 Vorbereitungen Deckenmontage


- 9 Saugleitung für Zweitraumanschluss an ER-UP/G: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80  
ER-UPD: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80 oder Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80  
ER-UPB: Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80
- 18 Hauptleitung: Stahlwickelfalzrohr
- 19 Anschlussleitung an ER-UP/G: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80  
ER-UPD: Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80  
ER-UPB: Stahlwickelfalzrohr DN75/DN80
- 20 Netzleitung



Unbedingt die Zulassung und die Montagehinweise in Kapitel 9.2 beachten.


### Den Schacht und die abgehängte Decke vorbereiten

1. In der abgehängten Decke einen Durchbruch anbringen (Feuerwiderstandsfähigkeit nicht vorgeschrieben).
2. Durchbruch für die Anschlussleitung [19] DN 75 oder DN 80 im Schacht anbringen.



- 18 Hauptleitung (Stahlwickelfalzrohr)
- 19 Anschlussleitung  
ER-UPB, ER-UPD: Stahlwickelfalzrohr  
ER-UP/G: Aluflexrohr
- 21 Geschossdecke
- 22 Stahl-Gewindestange / Stockschraube
- 23 Rohrbefestigung → Abb. 5
- 24 Rohrschelle / Lochband
- 25 Bundkragen
- 26 Deckenverguss
- 27 Schachtwand
- 28 Mauer-/Plattenbaustoff-Verschluss
- 29 Abgehängte Decke
- 30 Stahlschrauben oder Stahl-Blindniete  
(jeweils 3 Stück)
- 31 Stahldübel:
- 31.1 Stahldübel oder Schlaganker
- 31.2 Metall-Spreizdübel
- 32 Befestigungsschraube mit Mutter
- 33 Befestigungsschraube
- 34 Stahl-Lochband

**Rohrbefestigung mit Rohrschelle,  
alternativ Rohrbefestigung mit Lochband**



**i** Zwischen den Rohrbefestigungen [23] einen Abstand von max. 1,5 m einhalten.

**i** Unbedingt die Zulassung und die Montagehinweise in Kapitel 9.2 beachten.

3. Für einen Zweitraumanschluss den Wand- oder Schachtdurchbruch für die Saugleitung [9] anbringen. Einbaupositionen für den Zweitraumanschluss beachten.
4. Lüftungs-Hauptleitung [18] innerhalb des Schachtes fachgerecht anbringen.
5. Für Brandschutzsysteme einen Deckenverguss anbringen. Dazu die Decke einschalen und das Material von oben eingießen.
6. Rohrbefestigungen an der Decke anbringen (→ Abb. 5). Nur zulässiges Befestigungsmaterial verwenden.

### GEFAHR

#### **Gefahr durch fehlerhafte Montage bei unzulässigem Befestigungsmaterial.**

- Anschlussleitung nur mit zulässigem Befestigungsmaterial (Rohrschelle oder Lochband) an der Decke befestigen.
7. Zulässige Anschlussleitung [19] an der Hauptleitung anschließen und lüftungstechnisch abdichten, zum Beispiel mit einem Kaltschrumpfband.
  8. Mauer-/Plattenbaustoff-Verschluss [28] anbringen. Spalt zwischen Mauerwerk und Wickelfalzrohr verschließen. Der vorhandene Restspalt muss mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig verschlossen sein. Verwenden Sie zum Beispiel Beton oder Zementmörtel, für Plattenbaustoffe Brandschutz-Spachtelmasse.
  9. Abgehängte Decke anbringen. Bei ER-UPD-Gehäuse für einen passenden, ebenen Unterbau sorgen, damit später der Ventilatoreinsatz sicher in das Gehäuse eingesetzt werden kann.
  10. Bundkragen aus Schachtmaterial F90 ringsum um den Schacht anbringen.

 Der Bundkragen dient dem Längenausgleich der Schachtwände im Brandfall.

11. Netzleitung [20] gemäß Kapitel 9.4 verlegen.

## 9.4 Vorbereitungen für den elektrischen Anschluss

### GEFAHR

#### **Lebensgefahr durch Stromschlag.**

- Vor dem Verlegen der Netzleitung alle Versorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

### Hinweise


- Bei Elektroinstallation und Gerätemontage unbedingt die einschlägigen Vorschriften beachten, in Deutschland insbesondere DIN VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.
  - Umgebungsbedingungen (→ Kap. 6) und technische Daten (→ Kap. 7) berücksichtigen.
  - Zulässigen Leitungsquerschnitt von max. 1,5 mm<sup>2</sup> beachten.
1. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
  2. Netzleitung zum Montageort verlegen.
  3. Mit der Sicherheitsprüfung der Auslöseinrichtung gemäß Kap. 9.5 fortfahren.

## 9.5 Vorbereitung der Absperrvorrichtung/Verschlussklappe

Vor der Gehäusemontage unbedingt

- ER-UP/G: die Lage der Kunststoff-Verschlussklappe prüfen. Funktionsfähigkeit der Verschlussklappe sicherstellen.
- ER-UPD, ER-UPB: die Metall-Absperrvorrichtung prüfen. Funktionsfähigkeit der Auslöseeinrichtung sicherstellen.

### 9.5.1 Kunststoff-Verschlussklappe ohne Brandschutz – ER-UP/G-Gehäuse



#### ER-UP/G-Gehäuse

- 1 Kunststoff-Rückschlagklappe  
O: Einbaulage Ausblasrichtung oben  
R: Einbaulage Ausblasrichtung rechts  
L: Einbaulage Ausblasrichtung links
- 2 Kunststoff-Ausblasstutzen

**i** Bei Wandeinbau mit Ausblasrichtung (Ausblasstutzen) nach links oder rechts Folgendes beachten.

Verschlussklappe [1] um 90° gedreht einbauen (→ Abb. 6, Pos. [L] oder [R]), damit diese in Einbaulage dicht schließt.

#### ACHTUNG

**Die Kunststoff-Verschlussklappe schließt bei falscher Einbaulage nicht dicht. Dadurch ist eine Zufuhr von Gerüchen aus dem Lüftungskanal möglich.**

- Verschlussklappe [1] passend zur Einbaulage oben/rechts/links in den Ausblasstutzen [2] des ER-UP/G-Gehäuses einsetzen. Sicherstellen, dass die Verschlussklappe dicht schließt.

#### Vorbereitung der Kunststoff-Verschlussklappe für die Wandmontage

##### Ausblasrichtung oben „O“

Keine Veränderungen vornehmen. Die Verschlussklappe ist bereits ab Werk korrekt eingesetzt.

##### Ausblasrichtung rechts „R“

1. Kunststoff-Rückschlagklappe ausbauen. Diese einfach nach unten aus dem Ausblasstutzen herausziehen.
2. Rückschlagklappe drehen → Pos. [R].
3. Rückschlagklappe bis zum Anschlag in den Ausblasstutzen einsetzen.

##### Ausblasrichtung links „L“

1. Kunststoff-Rückschlagklappe ausbauen. Diese einfach nach unten aus dem Ausblasstutzen herausziehen.
2. Rückschlagklappe drehen → Pos. [L].
3. Rückschlagklappe bis zum Anschlag in den Ausblasstutzen einsetzen.

#### Vorbereitung der Kunststoff-Verschlussklappe für die Deckenmontage

Bei der Deckenmontage generell die Standard-Einbaulage mit Ausblasrichtung oben „O“ verwenden. Die Verschlussklappe ist bereits ab Werk korrekt eingesetzt.



## 10. Gehäusemontage

- ER-UP/G-Gehäuse
- ER-UPD-Gehäuse
- ER-UPB-Gehäuse

### 10.1 Montage ER-UP/G-Gehäuse

#### 10.1.1 Unzulässige Anschlüsse am ER-UP/G-Gehäuse

**Nicht zulässig ist ein:**

- Zweitraumanschluss mit einem ER 60-Ventilatoreinsatz (alle Ausführungen).
- Zweitraumanschluss in Kombination mit Centro-Abluftelementen.
- Anschluss einer WC-Geruchsabsaugung in Kombination mit Centro-Abluftelementen.
- Einsatz eines ER-Ventilators oder Centro-Abluftelementes im Bad oder Toilettenraum, wenn gleichzeitig auch noch andere Räume der Wohnung über das gleiche Gerät entlüftet werden sollen.

#### 10.1.2 Montagehinweise für ER-UP/G-Gehäuse (→ Kap. 9.1 und Zulassung)

ER-UP/G sind mit Kunststoffgehäuse ohne Brandschutzeinrichtung ausgestattet. Der Einbau des ER-UP/G-Gehäuses ist in folgenden Einbaulagen zulässig:

- Wandmontage: Mit Ausblasrichtung (Ausblasstutzen) nach oben, rechts oder links. Einbau mit Montagehalter.
- Deckenmontage und abgehängte Decke: Einbau mit Montagehalter.
- Deckenmontage und nicht abgehängte Decke: Einbau direkt an der Decke.

Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.

**Die Kunststoff-Verschlussklappe ist gemäß Kapitel 9.5.1 vorzubereiten, damit diese in Einbaulage dicht schließt.**

**Das ER-UP/G-Gehäuse muss verzugsfrei eingesetzt werden.** Ist dies nicht der Fall, kann der Ventilatoreinsatz nicht richtig in das ER-UP/G-Gehäuse einrasten und die auf dem Typenschild angegebene Schutzart ist nicht mehr gewährleistet.

Zum Einsatz des Zweitraumanschluss-Set ER-ZR oder des Absaugstutzens ER-AS eines der Gehäusesegmente [S] ausbrechen.

Der Anschluss einer WC-Sitzentlüftung am ER-UP/G-Gehäuse erfolgt mit dem DN 70-Absaugstutzen ER-AS.



Die WC-Sitzentlüftung darf nicht am Zweitraum-Anschlussstutzen oder dem Abluftelement Centro angeschlossen werden.


Zur akustischen Entkopplung von resonanzfähigen dünnen Decken Moosgummi ER-MO verwenden (→ Zubehör).

#### 10.1.3 Wichtige Hinweise zum Verputzen

- Max. ausgleichbarer Putzüberstand 7 mm.
- Max. vorstehendem Gehäuserand 20 mm, ausgleichbar mit Distanzrahmen DR 60/100.
- Ein 50 bis 100 mm vertiefter Einbau ist mit dem zweiteiligem Mauerrahmen ER-MR ausgleichbar.
- Der vorhandene Restspalt zwischen ER-UP/G-Gehäuse und Schacht muss mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig umschlossen sein, damit keine Falschluf angesaugt wird.
- Mit Abdeckrahmen ER-AR lassen sich Fugen zwischen UPB-Gehäuse und Wand überdecken.



Wir empfehlen diese Montage- und Betriebsanleitung bis zur Endmontage im ER-UP/G-Gehäuse aufzubewahren.



- 2 Ausblasstutzen mit Kunststoff-Verschlussklappe
- 18 Hauptleitung Stahlwickelfalzrohr
- 19 Anschlussleitung Aluflexrohr AFR 80 DN 75/80
- 20 Netzleitung
- 37 Montagehalter UPM 60/100 (2 Stück)
- 38 Putzschutzdeckel
- 39 Leitungstülle
- 40 Moosgummi ER-MO

### 10.1.4 ER-UP/G-Wandmontage Einraum

1. Putzschutzdeckel [38] aus dem ER-UP/G-Gehäuse herausnehmen.

#### **ACHTUNG**

#### **Gerätebeschädigung und Funktionsstörung bei falschen / zu langen Befestigungsschrauben.**

- Befestigungsschrauben dürfen nicht in das ER-UP/G-Gehäuse eintreten. Beiliegende Schrauben (Montagehalter UPM 60/100) verwenden.

2. Montagehalter [37] ablängen, biegen und mit beiliegenden Befestigungsschrauben am ER-UP/G-Gehäuse anbringen.
3. Befestigungslöcher für Montagehalter an der Schachtrückwand markieren, Bohrungen vornehmen und Dübel einstecken. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.

#### **⚠ GEFAHR**

**Kurzschlussgefahr und Gerätebeschädigung. Bei nicht fachgerecht eingebauter Leitungstülle [39] kann Wasser in das ER-UP/G-Gehäuse eindringen. Die Schutzart ist dann nicht gewährleistet.**

- Leitungstülle so durchstoßen, dass diese den Leitungsmantel dicht umschließen kann (kreisrund, kein Schlitz).

4. Netzleitung [20] von der Gehäuserückseite durch Leitungstülle [39] in das ER-UP/G-Gehäuse einführen.
5. ER-UP/G-Gehäuse mit dem Montagehalter [37] in den Schacht einsetzen und an der Schachtrückwand befestigen.



### GEFAHR

#### **Brandübertragung bei fehlerhaften Einbau der Anschlussleitung [19] möglich.**

- Nur zulässiges Leitungsmaterial verwenden (→ Kapitel 9.1).
- Die Anschlussleitung korrekt am Ausblasstutzen anbringen.

6. Anschlussleitung [19] mit dem Ausblasstutzen [2] lüftungstechnisch dicht verbinden, z. B. mit einem Kaltschrumpfband.
7. Elektrischen Anschluss vornehmen → Kapitel 20.
8. Putzschutzdeckel in das Gehäuse einsetzen.
9. Gehäuse mit der Vorderkante bündig einputzen, ggf. Fliesenstärke beachten → Kapitel 10.1.3.

### 10.1.5 ER-UP/G-Deckenmontage Einraum

1. Putzschutzdeckel [38] aus ER-UP/G-Gehäuse herausnehmen.

### ACHTUNG

#### **Gerätebeschädigung und Funktionsstörung bei falschen / zu langen Befestigungsschrauben.**

- Befestigungsschrauben dürfen nicht in das ER-UP/G-Gehäuse eintreten. Beiliegende Schrauben (Montagehalter UPM 60/100) verwenden.
2. Für abgehängte Decken den Montagehalter [37] ablängen, biegen und mit beiliegenden Schrauben am ER-UP/G-Gehäuse anbringen (→ Abb. 8).
  3. Befestigungslöcher für Montagehalter/ER-UP/G-Gehäuse an der Decke markieren, Bohrungen vornehmen und Dübel einstecken. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.



### GEFAHR

#### **Kurzschlussgefahr und Gerätebeschädigung. Bei nicht fachgerecht eingebauter Leitungstülle [39] kann Wasser in das ER-UP/G-Gehäuse eindringen. Schutzart nicht gewährleistet.**

- Leitungstülle so durchstoßen, dass diese den Leitungsmantel dicht umschließen kann (kreisrund, kein Schlitz).

4. Netzleitung [20] von der Gehäuserückseite durch Leitungstülle [39] in das ER-UP/G-Gehäuse einführen.
5. ER-UP/G-Gehäuse in die gewünschte Position bringen und mit bzw. ohne Montagehalter an der Decke befestigen.




### GEFAHR

#### **Brandübertragung bei fehlerhaften Einbau der Anschlussleitung [19] möglich.**

- Nur zulässiges Leitungsmaterial verwenden (→ Kapitel 9.1).
- Die Anschlussleitung korrekt am Ausblasstutzen anbringen.

6. Anschlussleitung [19] am Ausblasstutzen [2] befestigen. Anschließend lüftungstechnisch gut abdichten, z. B. mit Kaltschrumpfband.
7. Elektrischen Anschluss vornehmen → Kapitel 20.
8. Putzschutzdeckel [38] in das Gehäuse einsetzen.
9. Gehäuse mit der Vorderkante bündig einputzen.



- 6 Schutzgitter
- 7 Filtermatte, Filterklasse G2
- 8 Adapter
- 9 Saugleitung Zweitraumanschluss: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80
- 10 Montagestutzen Zweitraumabsaugung DN 75/80
- 13 Gehäusebodendichtung
- 37 Montagehalter UPM 60/100 (2 Stück)
- S Gehäusesegment

2. Montagestutzen [10] in das ER-UP/G-Gehäuse stecken. Der Stutzenrand muss an der Gehäusewand einrasten.
3. Gehäusemontage gemäß voriger Beschreibung „Einraum“ vornehmen.
4. Saugleitung [9] mit Montagestutzen [10] lüftungstechnisch dicht verbinden.
5. Befestigungslöcher für Adapter [8] anbringen und Dübel einstecken.
6. Adapter [8] dicht mit der Saugleitung [9] verbinden, z. B. mit einem Kaltschrumpfband.
7. Adapter [8] an der Wand befestigen.
8. Filtermatte [7] einlegen und Schutzgitter [6] lagegerecht aufsetzen.

### 10.1.6 ER-UP/G-Wandmontage Zweitraum

1. Das gewünschte Gehäusesegment „S“ (links, rechts oder unten) an der Markierung mit einem Messer herausschneiden.


#### **ACHTUNG**

**Gerätebeschädigung/Funktionsstörung durch Falschluff bei fehlerhaftem Einsetzen des Kunststoffstutzens. Schutzart nicht mehr gewährleistet.**

- Gehäusebodendichtung [13] im Bereich des Stutzens abheben und Montagestutzen [10] einsetzen. Gehäusebodendichtung wieder lagegerecht einlegen.



Bei Zweitraumabsaugung Drosselplatte [16] (→ Abb. 1) für die Endmontage gut aufbewahren. Diese wird für den Betrieb des ER 100-Ventilatoreinsatzes benötigt und in die Abdeckung [15] (→ Abb. 1) eingelegt.



- 6 Schutzgitter
- 7 Filtermatte, Filterklasse G2
- 8 Adapter
- 9 Saugleitung Zweitraumanschluss:  
Aluflexrohr AFR 75/AFR 80
- 10 Montagegestutzen Zweitraumabsaugung  
DN 75/80
- 37 Montagehalter UPM 60/100
- 40 Moosgummi ER-MO
- X4 Lochband oder Stahlgewindestange  
mit Rohrschelle → Kapitel 9.3

### 10.1.7 Deckenmontage ER-UP/G – Zweitraum

Montagehinweise in Kapitel 10.1.2 beachten.

1. ER-UP/G-Gehäuse wie in Kapitel 10.1.5 beschrieben an der Decke montieren.
2. Zweitraumanschluss-Set ER-ZR wie in Kapitel 10.1.6 beschrieben an der Decke montieren.

**i** ER-UP-Gehäuse und auch die Anschlussleitung mit jeweils 2 Montagehaltern [37] bzw. Lochbändern/ Gewindestangen befestigen.

### 10.2 Montage ER-UPD-Gehäuse

#### 10.2.1 Unzulässige Anschlüsse am ER-UPD-Gehäuse

**Nicht zulässig ist ein:**

- Zweitraumanschluss mit einem ER 60-Ventilatoreinsatz (alle Ausführungen).
- Zweitraumanschluss in Kombination mit Centro-Abluftelementen.
- Anschluss einer WC-Geruchsabsaugung in Kombination mit Centro-Abluftelementen.
- Einsatz eines ER-Ventilators oder Centro-Abluftelementes im Bad oder Toilettenraum, wenn gleichzeitig auch noch andere Räume der Wohnung entlüftet werden sollen.

#### 10.2.2 Montagehinweise für ER-UPD-Gehäuse (→ Kap. 9.1 und Zulassung)

ER-UPD sind Kunststoffgehäuse und Brandschutz-Absperrvorrichtung ausgestattet. Der Einbau des ER-UPD -Gehäuses ist in folgenden Einbaulagen zulässig.

Zulässig sind Einbaulagen mit Ausblasrichtung (Ausblasstutzen) nach oben, rechts, links oder Deckeneinbau. Bei Ausblasrichtung nach oben ist die Schenkelfeder der Absperrvorrichtung zu entfernen.

Nachfolgend beschrieben ist die Deckenmontage in einer abgehängten Decke. Bei nicht abgehängten Decken erfolgt der Gehäuseeinbau direkt an der Decke.

Eine Wandmontage ist gemäß Deckenmontage auszuführen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen. Verwenden Sie für die Verschraubung der Anschlussleitung Stahlschrauben, im Mauerwerk/Beton Stahldübel → Kapitel 9.

**Die Metall-Absperrvorrichtung ist gemäß Kapitel 9.5.2 vorzubereiten.**

**Das ER-UPD-Gehäuse muss verzugsfrei eingesetzt werden.** Ist dies nicht der Fall, kann der Ventilatoreinsatz nicht richtig in das ER-UPD-Gehäuse einrasten und die auf dem Typenschild angegebene Schutzart ist nicht mehr gewährleistet.

Zum Einsatz des Zweitraumanschluss-Set ER-ZR eines der Gehäusesegmente [S] ausbrechen.

Zur akustischen Entkopplung von resonanzfähigen dünnen Decken Moosgummi ER-MO verwenden (→ Zubehör).

Der Anschluss einer WC-Sitzentlüftung am ER-UPD-Gehäuse erfolgt mit dem DN 70-Absaugstutzen ER-AS.

#### 10.2.3 Wichtige Hinweise zum Verputzen

- Geforderte Mindestüberdeckung des Lüftungsschachtes (ohne Fliesen etc.) im Bereich der Anschlussleitung 10 mm.
- Max. ausgleichbarer Putzüberstand 7 mm.
- Max. vorstehendem Gehäuserand 20 mm, ausgleichbar mit Distanzrahmen DR 60/100.
- Ein 50 bis 100 mm vertiefter Einbau ist mit dem zweiteiligem Mauerrahmen ER-MR ausgleichbar.
- Der vorhandene Restspalt zwischen ER-UPD-Gehäuse und Schacht muss mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig umschlossen sein, damit keine Falschluff angesaugt wird.
- Mit Abdeckrahmen ER-AR lassen sich Fugen zwischen UPB-Gehäuse und Wand überdecken.

#### 10.2.4 ER-UPD-Montage Einraum


1. Putzschutzdeckel [38] aus dem ER-UPD-Gehäuse herausnehmen.

#### **ACHTUNG**

**Gerätebeschädigung und Funktionsstörung bei falschen / zu langen Befestigungsschrauben.**

- Befestigungsschrauben dürfen nicht in das ER-UPD-Gehäuse eintreten. Beiliegende Schrauben (UPM 60/100) verwenden.

2. Für abgehängte Decken den Montagehalter [37] ablängen, biegen und mit beiliegenden Schrauben am ER-UPD-Gehäuse anbringen.



- 5 Metall-Ausblasstutzen mit Absperrklappe  
 18 Hauptleitung Stahlwickelfalzrohr  
 19 Anschlussleitung Stahlwickelfalzrohr DN 75/80  
 20 Netzleitung  
 37 Montagehalter UPM 60/100  
 38 Putzschutzdeckel  
 39 Leitungstülle  
 40 Moosgummi ER-MO  
 X4 Lochband oder Stahlgewindestange mit Rohrschelle → Kapitel 9.3
3. Befestigungslöcher für Montagehalter an der Decke markieren, Dübellöcher bohren und Stahldübel einstecken.

**⚠ GEFAHR**

**Kurzschlussgefahr und Gerätebeschädigung. Bei nicht fachgerecht eingebauter Leitungstülle [39] kann Wasser in das ER-UPD-Gehäuse eindringen. Schutzart nicht gewährleistet.**

- Leitungstülle so durchstoßen, dass diese den Leitungsmantel dicht umschließen kann (kreisrund, kein Schlitz).

4. Netzleitung [20] von der Gehäuserückseite durch Leitungstülle in das ER-UPD-Gehäuse einführen.

5. ER-UPD-Gehäuse in die gewünschte Position bringen und mit beiden Montagehaltern an der Decke befestigen.

**⚠ GEFAHR**


**Brandübertragung bei fehlerhaftem Einbau der Anschlussleitung [19] möglich.**

- Nur zulässiges Leitungsmaterial verwenden (→ Kapitel 9.1).
- Die Anschlussleitung korrekt am Ausblasstutzen anbringen.

6. Anschlussleitung bis zum Anschlag über Ausblasstutzen [5] schieben. Anschlussleitung und Ausblasstutzen mit 3 Stahlblindnieten [41] befestigen. Anschließend lüftungstechnisch gut abdichten, z. B. mit Kaltschrumpfband.
7. Elektrischen Anschluss vornehmen → Kapitel 20.
8. Putzschutzdeckel [38] in das Gehäuse einsetzen.
9. Gehäuse mit der Vorderkante bündig einputzen, ggf. Fliesenstärke beachten → Kapitel 10.2.3.



Wir empfehlen diese Montage- und Betriebsanleitung bis zur Endmontage im ER-UPD-Gehäuse aufzubewahren.



- 6 Schutzgitter
- 7 Filtermatte, Filterklasse G2
- 8 Adapter
- 9 Saugleitung Zweitraumanschluss: Aluflexrohr AFR 75/AFR 80
- 10 Kunststoff-Montagestutzen Zweitraumabsaugung DN 75/80
- 13 Gehäusebodendichtung
- 37 Montagehalter UPM 60/100 (2 Stück)
- 40 Moosgummi ER-MO
- S Gehäusesegment
- X4 Lochband oder Stahlgewindestange mit Rohrschelle → Kapitel 9.3

1. Das gewünschte Gehäusesegment „S“ (links, rechts oder unten) an der Markierung mit einem Messer ausschneiden.
2. Kunststoff-Montagestutzen [10] in das ER-UPD-Gehäuse stecken. Der Stutzenrand muss an der Gehäusewand einrasten.
3. ER-UPD-Gehäuse wie in Kapitel 10.2.4 beschrieben montieren.
4. Saugleitung [9] mit Kunststoff-Montagestutzen [10] lüftungstechnisch dicht verbinden.
5. Befestigungslöcher für Adapter [8] anbringen und Dübel einstecken.
6. Adapter [8] dicht mit der Saugleitung [9] verbinden, z. B. mit einem Kaltschrumpfband.
7. Adapter [8] an der Wand/Decke mit Schrauben befestigen.
8. Filtermatte [7] einlegen und Schutzgitter [6] lagegerecht aufsetzen.

### 10.2.5 ER-UPD-Montage Zweitraum

#### **ACHTUNG**

**Gerätebeschädigung/Funktionsstörung durch Falschluff bei fehlerhaftem Einsetzen des Kunststoffstutzens. Schutzart nicht mehr gewährleistet.**

- Gehäusebodendichtung [13] im Bereich des Stutzens abheben und Montagestutzen [10] einsetzen. Gehäusebodendichtung wieder lagegerecht einlegen.



Bei Zweitraumabsaugung Drosselplatte [16] (→ Abb. 1) für die Endmontage gut aufbewahren. Diese wird für den Betrieb des ER 100-Ventilatoreinsatzes benötigt und in die Abdeckung [15] (→ Abb. 1) eingelegt.

## 10.3 Montage ER-UPB-Gehäuse

### 10.3.1 Unzulässige Anschlüsse am ER-UPB-Gehäuse

**Nicht zulässig ist ein:**

- Zweitraumanschluss mit einem ER 60-Ventilatoreinsatz (alle Ausführungen).
- Zweitraumanschluss in Kombination mit Centro-Abluftelementen.
- Anschluss einer WC-Geruchsabsaugung.
- Einsatz eines ER-Ventilators oder Centro-Abluftelementes im Bad oder Toilettenraum, wenn gleichzeitig auch noch andere Räume der Wohnung entlüftet werden sollen.

### 10.3.2 Montagehinweise für ER-UPB-Gehäuse (→ Kap. 9.1 und Zulassung)

ER-UPB sind mit Brandschutzverkleidung und Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung ausgestattet.

Nachfolgend beschrieben ist die Wandmontage. Eine Deckenmontage ist gemäß der beschriebenen Wandmontage auszuführen.

Zulässig sind Einbaulagen mit Ausblasrichtung (Ausblasstutzen) nach oben, rechts oder links. Bei Ausblasrichtung nach oben ist die Schenkelfeder der Absperrvorrichtung zu entfernen.

Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen. Verwenden Sie für die Verschraubung der Anschlussleitung Stahlschrauben, im Mauerwerk/Beton Stahldübel.

**Die Metall-Absperrvorrichtung ist gemäß Kapitel 9.5.2 vorzubereiten.**

Ein Zweitraumanschluss ist nur zulässig mit ER-UPB/R, ER-UPB/L oder ER-UPB/U.

### 10.3.3 Wichtige Hinweise zum Verputzen



#### GEFAHR

**Brandübertragung bei fehlerhaftem Einbau des ER-UPB Gehäuses möglich.**

- Ein vorhandener Restspalt zwischen ER-UPB-Gehäuse und Schacht/Fliesen muss mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig umschlossen sein.

- Geforderte Mindestüberdeckung des Lüftungsschachtes (ohne Fliesen etc.) im Bereich der Anschlussleitung 10 mm.
- Max. ausgleichbarer Putzüberstand 7 mm.
- Max. vorstehendem Gehäuserand 20 mm, ausgleichbar mit Distanzrahmen DR 60/100.
- Ein 50 bis 100 mm vertiefter Einbau ist mit dem zweiteiligem Mauerrahmen ER-MR ausgleichbar.
- Mit Abdeckrahmen ER-AR lassen sich Fugen zwischen UPB-Gehäuse und Wand überdecken.


### 10.3.4 Montage ER-UPB – Einraum (→ Abb. 13)

1. Putzschutzdeckel [38] aus dem ER-UPB-Gehäuse herausnehmen.

#### ACHTUNG

**Gerätebeschädigung und Funktionsstörung bei falschen / zu langen Befestigungsschrauben.**

- Befestigungsschrauben dürfen nicht in das ER-UPB-Gehäuse eintreten. Beiliegende Schrauben verwenden.
2. Montagehalter [37] mit beiliegenden Schrauben am ER-UPB-Gehäuse anbringen.
  3. Befestigungslöcher für Montagehalter an der Schachtrückwand markieren, Bohrungen vornehmen und Dübel einstecken. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.



- 5 Metall-Ausblasstutzen mit Absperrklappe
- 18 Hauptleitung Stahlwickelfalzrohr
- 19 Anschlussleitung Aluflexrohr AFR DN75/80
- 20 Netzleitung
- 37 Montagehalter UPM 60/100
- 38 Putzschutzdeckel
- 39 Leitungstülle

**⚠ GEFAHR**

**Brandübertragung bei fehlerhaften Einbau der Anschlussleitung [19].**

- Nur zulässiges Leitungsmaterial verwenden (→ Kapitel 9.1).
- Die Anschlussleitung korrekt am Ausblasstutzen anbringen.

**⚠ GEFAHR**

**Kurzschlussgefahr und Gerätebeschädigung. Bei nicht fachgerecht eingebauter Leitungstülle [39] kann Wasser in das ER-UPB-Gehäuse eindringen. Schutzart nicht gewährleistet.**


- Leitungstülle so durchstoßen, dass diese den Leitungsmantel dicht umschließen kann (kreisrund, kein Schlitz).

- 4. Netzleitung [20] von der Rückseite durch Leitungstülle in das ER-UPB-Gehäuse einführen.
- 5. ER-UPB-Gehäuse mit beiden Montagehaltern in den Schacht einsetzen und an der Schachtrückwand befestigen.

- 6. Anschlussleitung [19] mit dem Ausblasstutzen [5] dicht verbinden, z. B. mit Kaltschrumpfband.
- 7. Elektrischen Anschluss vornehmen → Kapitel 20.
- 8. Putzschutzdeckel [38] in das Gehäuse einsetzen.
- 9. Vorhandenen Restspalt zwischen ER-UPB-Gehäuse und Schacht/Fliesen mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen vollständig umschließen. Fliesenstärke berücksichtigen (→ Zulassung).



Wir empfehlen diese Montage- und Betriebsanleitung bis zur Endmontage im ER-UPB-Gehäuse aufzubewahren.




- 5.1 Stahl-Anschlussstutzen DN 75/80 für Zweitraumabsaugung am ER-UPB
- 6 Schutzgitter
- 7 Filtermatte Filterklasse G2
- 8 Adapter
- 9 Saugleitung Zweitraumanschluss: Stahlwickelfalzrohr DN 75/80
- 13 Gehäusebodendichtung
- 37 Montagehalter UPM 60/100

### 10.3.5 ER-UPB/R-, ER-UPB/L- und ER-UPB/U-Montage (Zweitraum)

1. ER-UPB-Gehäuse wie in Kapitel 10.3.4 beschrieben montieren.
2. Saugleitung [9] und Stahlstutzen [5.1] mit 3 Stahlblindnieten [41] oder Stahlschrauben befestigen und lüftungstechnisch dicht verbinden.
3. Befestigungslöcher für Adapter [8] anbringen und Dübel einstecken.
4. Adapter [8] dicht mit Saugleitung [9] verbinden, z. B. mit einem Kaltschrumpfband.
5. Adapter [8] an der Wand mit Schrauben befestigen.
6. Filtermatte [7] einlegen und Schutzgitter [6] lagerecht aufsetzen.



Bei Zweitraumabsaugung Drosselplatte [16] (→ Abb. 1) für die Endmontage gut aufbewahren. Diese wird für den Betrieb des ER 100-Ventilatoreinsatzes benötigt und in die Abdeckung [15] (→ Abb. 1) eingelegt.



### 11. Elektrischer Anschluss

- 20 Netzleitung
- 39 Leitungsstülpe
- 42 Anschlussklemme



Um Fehlfunktionen des Ventilators bzw. elektrischer Bauteile durch Rückspannungen und Induktion (Fehlzündungen oder glimmen/auf-flackern von LED-, Energiespar- oder Glühlampen) vorzubeugen, sind Ventilator und parallel angeschlossene elektrische Bauteile, wie z.B. die Raumbelichtung, über einen zweipoligen Schalter anzuschließen.



#### GEFAHR

##### Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Versorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.



#### GEFAHR

##### Lebensgefahr durch Stromschlag/Gerätebeschädigung bei falschem Einbau aufgrund zu langer Netzleitung.

- Bei zu langer Leitungszuführung innerhalb des Gehäuses lässt sich der Ventilatoreinsatz nicht korrekt einbauen. Die Netzleitung kann beim Einsetzen des Ventilatoreinsatzes beschädigt werden.
- Auf einen maximalen Abstand zur Anschlussklemme von 7 cm achten. Die Netzleitung innerhalb des Gehäuses nicht zu kurz ablängen.



#### VORSICHT

##### Gerätebeschädigung bei Kurzschluss.

- Schutzleiter und nicht benötigte Adern abschneiden und isolieren.

## ACHTUNG

**Gerätebeschädigung durch Berühren ESD-gefährdeter Bauteile auf der Elektronikplatine von VZ-, VZ 15-, GVZ-, VZC-, GVZC EC-, F-, I-, H- und RC-Geräten.**

- Direktes Berühren der Bauteile oder Kontaktflächen vermeiden.

## ACHTUNG

**Gerätebeschädigung durch fehlerhaften Anschluss. Zum Beispiel bei Anschluss einer elektrischen Last an Klemme 4 oder bei Anschluss an 2 Phasen.**

- Das Gerät gemäß den Schaltbildern in Kapitel 20 anschließen.
- Keine zusätzlichen Verbraucher an Klemme 4 anschließen.




## Hinweise

- Bei der Elektroinstallation und Geräte- montage unbedingt die einschlägigen Vorschriften beachten, in Deutschland insbesondere DIN VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen. In Räumen mit Bade oder Duscheinrichtung zum Beispiel Teil 701.
- Der elektrische Anschluss ist nur durch Elektrofachkräfte zulässig.
- Der elektrische Anschluss kann bereits beim Einbau des ER-UP-Gehäuses vorgenommen werden.
- Umgebungsbedingungen (→ Kap. 6) und technische Daten (→ Kap. 7) berücksichtigen.
- Zulässigen Leitungsquerschnitt von max. 1,5 mm<sup>2</sup> beachten.
- Gerät nur an einer festverlegten elektrischen Installation anschließen.
- Die Schutzart ist nur gewährleistet:
  - bei bestimmungsgemäßem Einbau,
  - bei ordnungsgemäßer Einführung der Netzleitung an der dafür vorgesehenen Leitungstülle,
  - bei korrekt im ER-UP-Gehäuse eingerasteter Ventilatoreinheit und
  - bei geschlossener und eingerasteter Abdeckung [15].

## 11.1.1 Gerät elektrisch anschließen

1. Netzsicherung ausschalten und Warnschild anbringen.
2. Putzschutzdeckel entfernen.
3. Schutzleiter und nicht benötigte Adern abschneiden und isolieren.
4. Mantel der Netzleitung entfernen und gemäß Abbildung 15 ablängen.
5. Netzleitung an der Anschlussklemme gemäß Schaltbild in Kapitel 20 elektrisch verdrahten.



6. Auf dem Schaltbild im UP-Gehäuse den Ventilortyp ankreuzen.  
Dadurch lassen sich Fehler bei der Endmontage vermeiden, wenn zum Beispiel im System unterschiedliche Ventilatoreinsätze eingebaut werden.
7. Putzschutzdeckel einsetzen.



Wir empfehlen diese Montage- und Betriebsanleitung bis zur Endmontage im ER-UP-Gehäuse aufzubewahren.

## 12. Montage Ventilatoreinsatz und Abdeckung

### 12.1 Einstellungen an Elektronikplatinen




#### Hinweise

- Elektronikplatinen [12] der ER-Varianten Standard, D, VZ, VZ 15, G, GVZ und F besitzen keine Einstellmöglichkeiten.
- Elektronikplatinen [12] der ER-Varianten I, VZC, H, RC und GVZC sind gemäß nachfolgenden Angaben einstellbar. Für Gerätefunktionen → Kap. 5.4.6.
- Toleranz für Zeitangaben + 20 %.
- Geräte mit Verzögerungszeitschalter (VZ-, VZ 15-, GVZ-, VZC-, GVZC EC-, F-, I-, RC und H-Ventilatoren) besitzen eine Störfestigkeit nach EN 55014-2 (je nach Impulsform und Energieanteil 1000 bis 4000 V). Bei Betrieb mit Leuchtstoffröhren können diese Werte überschritten werden. In diesem Fall sind zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich (L-, C- oder RC-Glieder, Schutzdioden, Varistoren).

#### Einstellen

1. Ventilatoreinsatz auf der Vorderseite ablegen, so dass Elektronikplatine [12] (Steuerung) frei zugänglich ist.
2. Mit den Potentiometern oder Steckbrücken (Jumper) wie nachfolgend beschrieben die gewünschten Werte einstellen.

#### Elektronikplatine ER 60 I und ER 100 I




**Poti Ti:** Betriebsdauer. Bei Linksanschlag Intervallsteuerung aus.


#### Elektronikplatine ER 60 VZC u. ER 100 VZC



**Poti Tv**  
Einschaltverzögerung (Sekunden)  
**Poti Tn**  
Nachlaufzeit (Minuten)




#### Elektronikplatine ER 60 H und ER 100 H



Mit Steckbrücke (Jumper) S den Feuchte-Einschaltpunkt einstellen.

\* Werkseinstellung 70 % r. F.




**Nicht für Zweitraumanschluss zugelassen.**

#### Elektronikplatine ER 100 RC

→ separate ER 100 RC-Betriebsanleitung.

#### ER 60 GVZC EC



15.1 GVZC EC-Platine

15.2 Stiflleiste

S Steckbrücke (Jumper)

**Abb. 16 A:** Werkseinstellung mit Einschaltverzögerung ½ Min. und Nachlaufzeit 15 Min.

Mit der ER 60 GVZC EC-Steuerung können zwei Schaltungsvarianten umgesetzt werden:

- **Permanente Grundlast** mit zuschaltbarer Nennlast (Standardschaltung).
- **Zuschaltbare Grund- und Nennlast** (Schaltungsvariante).

Per Steckbrücke (Jumper) [S] einstellbar ist die Einschaltverzögerungszeit (0, ½, 1, 2 oder 3 Minuten) und die Nachlaufzeit (0, 1, 3, 6 oder 15 Minuten).

### Steckbrücken-Stellungen an Stiftleiste [15.2]

#### Werks-einstellung



#### Einschaltverzögerung

0 Minuten



½ Minute



1 Minute



2 Minuten




3 Minuten



#### Nachlaufzeit

0 Minuten



1 Minute



3 Minuten



6 Minuten



15 Minuten



#### ACHTUNG

##### Beschädigung der GVZC EC-Platine beim Jumperwechsel durch ungeeignetes Werkzeug.

- Jumper nur mit geeignetem Werkzeug entfernen.

Zum Einstellen der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit die beiden Steckbrücken [S] an die gewünschte Position stecken.

### 12.2 Montage Ventilatoreinsatz/Abluftelement → Abb. 16

Der ER-Ventilatoreinsatz / Das Abluftelement Centro wird wie folgt in das Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD oder ER-UPB eingesetzt.

1. Netzsicherung ausschalten und Warnschild anbringen.
2. Putzschutzdeckel [41] entfernen und UP-Gehäuse von Bauschmutz reinigen.
3. Sicherstellen, dass der im Gehäusekasten angekreuzte Ventilatorotyp mit der einzubauenden Type übereinstimmt.
4. Leichtgängigkeit der Absperr-/Rückschlagklappe überprüfen.

In Einbaulage muss die Absperr-/Rückschlagklappe selbsttätig schließen.

Bei ER-UPD und ER-UPB muss diese unterstützt durch den Druck der eingesetzten Schenkelfeder selbsttätig schließen (Ausnahme Ausblas nach oben, → Kap. 9.5.2).


Bei ER-UPD und ER-UPB sicherstellen, dass das Schmelzlot korrekt eingesetzt ist → Kapitel 9.5.2.

5. Gehäusebodendichtung auf richtige Lage überprüfen und ordnungsgemäß einsetzen.

#### ACHTUNG

##### Erhöhter Schallwert durch falsch angebrachte Gehäusebodendichtung [13]. Schutzart nicht gewährleistet bei falscher Lage der Gehäusebodendichtung [13].

- Die Gehäusebodendichtung muss plan und ohne Faltenbildung im Gehäuse aufliegen.




- 11 Ventilatoreinsatz
  - 12 Elektronikplatine (Steuerung)
  - 13 Gehäusebodendichtung
  - 38 Putzschutzdeckel
  - 42 Anschlussklemme
  - 43 Optionale Fixierung mit Schrauben (bauseitig)
  - 44 Rasthebel
  - 45 Zapfen
6. Sämtliche Schraubenverbindungen auf festen Sitz prüfen.
  7. Anschlussdaten mit den technische Daten des Gerätes (Typenschild S2 → Abb. 1) auf Übereinstimmung prüfen.

### ACHTUNG

#### Funktionsbeeinträchtigung bei nicht ordnungsgemäß eingesetztem Ventilatoreinsatz/Abluftelement.


- Ordnungsgemäßes Einrasten in den 3 Fixierpunkten [44] und [45] sicherstellen.
- Optionale den Ventilatoreinsatz mit 3 passenden Befestigungsschrauben [43] fixieren.

Schaltbilder im Kastenboden beachten. Kabel dürfen den Einschub des Ventilators nicht behindern.



8. Ventilatoreinsatz/Abluftelement gleichmäßig parallel auf die beiden Zapfen [45] schieben. Darauf achten, dass die beiden Rastnasen der Zapfen sowie der Rasthebel [44] hörbar einrasten.
9. Sicherstellen, dass der Ventilatoreinsatz / das Abluftelement korrekt eingerastet ist. Dazu leicht am Ventilatoreinsatz / Abluftelement [11] ziehen und dagegen drücken. Der Ventilator / Das Abluftelement darf sich dabei nicht bewegen. Alternativ den Ventilatoreinsatz/das Abluftelement im Gehäuse fest verschrauben → voriger Montagehinweis.

### 12.3 Montage der Abdeckung



- 15 Abdeckung mit Zentralschraube [15.1]  
 16 Drosselplatte für Zweitraumanschluss  
 17 Filtermatte, Filterklasse G2

#### **i** Montagehinweise

- Abdeckung [15] ist bis zu  $\pm 5^\circ$  drehbar (zum Ausgleichen bei schief eingesetztem Gehäuse). Beim Wandeinbau auf Maico-Namenszug unten rechts achten.
- Bei putzbündigem Gehäuserand Zentralschraube [15.1], M6 x 16 mm, zum Befestigen der Abdeckung verwenden.
- Bei Putzüberstand von bis zu 20 mm zum Gehäuserand den Distanzrahmen DR 60/100 zwischen Wand und Abdeckung einsetzen. Zur Befestigung der Abdeckung ist bauseitig eine längere Schraube (M6 Linsenkopf) bereitzustellen.
- Bei zu tief eingeputztem Gehäuse einen Ausgleich mit zweiteiligem Mauerrahmen ER-MR vornehmen (einstellbar von 50...100 mm). Dadurch lässt sich das Ansaugen von Luft aus dem Schacht verhindern. Zur Befestigung der Abdeckung die beigegefügte Schraube verwenden.

1. Abdeckung [15] an der Griffmulde nach oben aufklappen, auf das ER-UP-Gehäuse aufsetzen und mit der Zentralschraube [15.1] befestigen.
2. Falls erforderlich zuvor einen Distanz- oder Mauerrahmen montieren.
3. Bei Zweitraumabsaugung die Drosselplatte [16] unter die Rastnasen seitlich am Ansauggitter der Abdeckung einsetzen, Filtermatte [17] einlegen.
4. Abdeckung [15] verschließen. Der Verschluss muss dabei hörbar einrasten.
5. Netzsicherung einschalten, Warnschild entfernen.
6. Erstinbetriebnahme und Funktionstest durchführen.

### 13. Inbetriebnahme

1. Netzsicherung einschalten und Warnschild entfernen.
2. Funktionstest durchführen. Dazu den Ventilator ein- und ausschalten, Verzögerungszeiten beachten (für Steuerungsausführungen → Kapitel 5.4.6, ER-UP-Steuerungen). Vorhandene Zusatzleitungen berücksichtigen.
3. Den ruhigen Lauf des Ventilators prüfen.
4. Gerät ausschalten.

### 14. Reinigung, Wartung

Das Gerät ist nahezu wartungsfrei. Lediglich der Luftfilter muss alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht werden, je nach Verschmutzungsgrad.

#### **GEFAHR**

##### **Lebensgefahr durch Stromschlag.**


- Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Versorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

#### **ACHTUNG**

##### **Gerätebeschädigung bei Verwendung eines falschen Reinigungsmittels.**

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
1. Abdeckung [15] des Ventilators nur mit einem trockenem Tuch reinigen.
  2. Bei stark verunreinigter Abdeckung diese abnehmen und mit Wasser reinigen.

### 14.1 Filterwechsel



15 Abdeckung

17 Filtermatte, Filterklasse G2

#### **Filterwechselintervall alle 3 bis 6 Monate, je nach Verschmutzungsgrad.**


1. Abdeckung [15] aufklappen.
2. Filtermatte [17] herausnehmen und auswechseln.
3. Filtermatte auf Ansauggitter-Abdeckung [15] legen und Abdeckung verschließen. Der Verschluss muss hörbar einrasten.

 Filtermatten ZF 60/100:  
5er-Packung, Filterklasse G2  
nach EN 779, Art.-Nr. 0093.0680

#### **Bei Rückfragen**

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
Steinbeisstraße 20  
78056 Villingen-Schwenningen  
Deutschland  
Tel. +49 7720 694 445  
Fax +49 7720 694 175  
E-Mail: ersatzteilservice@maico.de

### 14.2 Filterwechsel Zweitraum



- 6 Schutzgitter
- 7 Filtermatte
- 8 Adapter

**i** **Filterwechselintervall alle 3 bis 6 Monate, je nach Verschmutzungsgrad.**


1. Schutzgitter [6] nach vorne abziehen.
2. Filtermatte [7] herausnehmen und austauschen.
3. Neue Filtermatte in das Schutzgitter einlegen, dann das Schutzgitter lagegerecht auf Adapter [8] drücken, bis ein Einrasten zu hören ist.

**i** Filtermatten ZRF:  
5er-Packung, Filterklasse G2  
nach EN 779, Art.-Nr. 0093.0923

#### Bei Rückfragen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
Steinbeisstraße 20  
78056 Villingen-Schwenningen  
Deutschland  
Tel. +49 7720 694 445  
Fax +49 7720 694 175  
E-Mail: ersatzteilservice@maico.de

### 14.3 Ausbau des Ventilatoreinsatzes




- 11 Ventilatoreinsatz
- 44 Rasthebel
- 45 Zapfen [45.1] und [45.2]

1. Netzsicherung ausschalten und Warnschild anbringen.
2. Abdeckung [15] öffnen und entfernen.
3. Den Rasthebel [44] leicht nach außen drücken (→ Pfeil), austrasten und den Ventilatoreinsatz [11] leicht anheben.
4. Die Rastnasen des Zapfens [45.1] zusammendrücken, und den Ventilatoreinsatz leicht anheben.
5. Die Rastnasen des Zapfens [45.2] zusammendrücken und den gesamte Ventilatoreinsatz gleichmäßig parallel aus dem Gehäuseunterteil abziehen.
6. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**i** Schutzart gemäß Typenschild nur bei bestimmungsgemäßem Einbau (Ventilatoreinsatz eingerastet, Innenabdeckung geschlossen).

## 15. Absaugstutzen ER-AS für WC-Geruchsabsaugung



### ACHTUNG

Absaugstutzen AS nicht in Verbindung mit ER-UPB oder Centro zulässig!

ER-UP/G- und ER-UPD-Gehäuseeinheiten lassen sich über den Absaugstutzen ER-AS mit dem WC-Spülrohr verbinden. Ein Leitungsquerschnitt von DN 70 ermöglicht geringe Luftgeschwindigkeiten im Verbindungsrohr und eine effektive, zugfreie Absaugung von Gerüchen.

### Voraussetzung für den Anschluss

Im Spülrohr des Unterputz-Spülkastens muss ein Abzweigstück DN 70 montiert sein.

### Montage

1. Das linke, rechte oder untere Gehäusesegment „S“ an der Markierung mit einem Messer aus dem ER-UP-Gehäuse heraus schneiden → Abb. 9.
2. ER-AS-Absaugstutzen in das ER-UP-Gehäuse einstecken. Der Stutzenrand muss an der Gehäusewand einrasten.

### ⚠ VORSICHT

**Gerätebeschädigung bei fehlerhafter Einbaulage der Gehäusebodendichtung. Schutzart nicht gewährleistet.**

- Gehäusebodendichtung vor dem Einsetzen des ER-AS-Absaugstutzens abheben und anschließend wieder lagegerecht einlegen.

3. ER-UP/G- oder ER-UPD-Gehäuseeinheit gemäß Kapitel 10.1 und 10.2 montieren. Dabei die Beschreibungen zum Zweitraumanschluss beachten.
4. Anschlussrohr am ER-AS-Absaugstutzen und am Abzweigstück im Spülrohr des Unterputz-Spülkastens anschließen. Dabei das Anschlussrohr mit dem Absaugstutzen und Abzweigstück dicht verbinden.
5. Ventilatoreinsatz und Abdeckung [15] montieren → Kapitel 12.



Wichtig ist, dass die dem ER-AS beifügte Drosselplatte [16] und die Filtermatte [17] eingelegt sind. Die Abdeckung muss beim Verschließen hörbar einrasten.

6. Funktionstest durchführen.

## 16. Störungsbehebung

- Bei jeder Störung eine Elektrofachkraft hinzuziehen.
- Reparaturen sind nur durch Elektrofachkräfte zulässig.



### GEFAHR

#### Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Versorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

| Störung  | Ursache, Maßnahme   |
|--|---|
| Ventilatorleistung mangelhaft.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter verschmutzt. Filter austauschen.</li> <li>• Rasthaken nicht eingerastet. Ventilatoreinsatz korrekt einrasten.</li> <li>• Falscher Rohrleitungs-Durchmesser. Rohrleitungsdurchmesser der Hauptleitung prüfen, siehe Schaubild im Katalog.</li> <li>• Zuluftquerschnitt zu gering. Zuluftquerschnitt vergrößern.</li> </ul> |
| VZ-, VZ 15-, VZC-, GVZC EC-, F-, H- und I-Modelle: Kein Ventilator-Nachlauf.                                   | <p>Der auf Klemme 1 angeschlossene Außenleiter L wird beim Abschalten des Ventilators unterbrochen.</p> <p>Ventilator gemäß Schaltbild anschließen.</p>   |
| VZ-, VZ 15-, VZC-, GVZC EC-, I-Modelle: „Ventilator läuft sofort an und bleibt beim Abschalten sofort stehen.“ | Klemmen 1 und 3 sind vertauscht. Ventilator gemäß Schaltbild anschließen.   |
| Ventilator läuft nicht an.   | Prüfen ob der Ventilatoreinsatz korrekt eingesetzt ist.   |

| Störung  | Ursache, Maßnahme   |
|--|---|
| Ventilator zu laut.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter verschmutzt. Filter austauschen.</li> <li>• Ventilatoreinsatz fehlerhaft eingesetzt. Ventilatoreinsatz gemäß Kapitel 12.2 richtig einsetzen.</li> </ul> |
| Hauptleitung ist zu klein dimensioniert.   | Druckverluste neu berechnen.  |
| H-Modell schaltet trotz vorhandener Feuchte im Raum nicht von Grundlast- auf Volllastbetrieb.            | Der Einschaltpunkt ist zu hoch gewählt. Mit Steckbrücke [S] einen niedrigeren Einschaltpunkt einstellen.  |
| H-Modell schaltet auch nach längerer Zeit im Volllastbetrieb nicht auf Grundlastbetrieb zurück bzw. aus. | Der Ausschaltpunkt ist zu niedrig gewählt. Mit Steckbrücke [S] einen höheren Einschaltpunkt einstellen. Der Ausschaltpunkt ist vom jeweiligen Einschaltpunkt abhängig.                                  |
| Zusätzlicher Verbraucher an Klemme 4 angeschlossen.  | Gerätebeschädigung durch fehlerhaften Anschluss. Keine zusätzlichen Verbraucher an Klemme 4 anschließen. Das Gerät darf nur gemäß den Schaltbildern in Kap. 20 angeschlossen werden.                    |
| GVZC EC: Keine Einschaltverzögerung/ Nachlaufzeit  | Steckbrückenpositionen überprüfen, → Kap. 15.2  |



Besteht die Störung weiterhin oder tritt diese wiederholt auf: Ventilator allpolig vom Netz trennen. Fehlerursache von einer geschulten Elektrofachkraft ermitteln und beseitigen lassen.

Bei Fragen zur Störungsbeseitigung: Service: +49 7720 694-0.

### 17. Ersatzteile



Bezug und Einbau der Ersatzteile nur durch den Fachinstallateur.

| Pos. | Bezeichnung  | Artikel-Nr.                      |
|------|--|----------------------------------|
| 1    | Verschlussklappe VM<br>ER-UP/G                                       | E093.0608.0000                   |
| 2    | Ausblasstutzen<br>ER-UP/G  | 0059.0884.0001                   |
| 7    | Filtermatte ZRF:<br>5 Stück, Filterklasse<br>G2 nach EN 779          | 0093.0923                        |
| 12   | Platinen   |                                  |
|      | ER-60  | F101.1012.9002                   |
|      | ER-60 VZ   | F101.1014.9004                   |
|      | ER-60 VZ 15  | F101.1024.9001                   |
|      | ER-60 VZC  | F101.1014.9801                   |
|      | ER-60 G  | F101.1012.9102                   |
|      | ER-60 F  | F101.1014.9104                   |
|      | ER-60 I  | F101.1014.9403                   |
|      | ER-60 GVZ  | F101.1014.9504                   |
|      | ER-60 H  | F101.1014.9207                   |
|      | ER-100   | F101.1013.9002                   |
|      | ER-100 VZ  | F101.1015.9004                   |
|      | ER-100 VZ 15   | F101.1025.9001                   |
|      | ER-100 VZC   | F101.1015.9601                   |
|      | ER-100 G   | F101.1013.9102                   |
|      | ER-100 F   | F101.1015.9104                   |
|      | ER-100 I   | F101.1015.9403                   |
|      | ER-100 GVZ   | F101.1015.9502                   |
|      | ER-100 H   | F101.1015.9207                   |
|      | ER 100 D   | F101.1021.9000                   |
| 15   | Abdeckung komplett<br>ER 60 / ER 100<br>ER 60 F / ER 100 F           | 0059.1017.9000<br>0059.1017.9100 |
| 17   | Filtermatte ZF<br>60/100: 5 Stück,<br>Filterklasse G2<br>nach EN 779 | 0093.0680                        |

#### Bei Rückfragen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH  
 Steinbeisstraße 20  
 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland  
 Tel. +49 7720 694 445  
 Fax +49 7720 694 175  
 E-Mail: ersatzteilservice@maico.de

### 18. Demontage



Die Demontage darf nur von einer Elektrofachkraft (→ Kapitel 1) vorgenommen werden.



#### GEFAHR

#### Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Versorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

1. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Warnschild anbringen.
2. Ventilatoreinsatz ausbauen.
3. Alle Leitungen entfernen.
4. Unterputzgehäuse von der Wand entfernen.

### 19. Entsorgung



**Nicht in den Restmüll.** Das Gerät enthält teils wiederverwertbare Stoffe, teils Substanzen, die nicht in den Restmüll gelangen dürfen.


Das Gerät ist nach Ablauf seiner Lebensdauer nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

## 20. Schaltbilder




**Toleranzen für im Folgenden angegebene Zeiten = Nennwert + 20 %.**

### ER 60, ER 100, Centro-E




S1 Schalter Ein/Aus S1= Schalter Ein/Aus  
 ① = Hauptraum  
 ② = Zweitraum

### ER 60 VZ, ER 60 VZ 15, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15



Standardschaltung      Schaltungsvariante



S1 = Schalter Ein/Aus (EIN nach ca. 50 Sekunden)  
 ① = Hauptraum  
 ② = Zweitraum

### ER 60 und ER 100, Centro-E

Der Ventilator läuft nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung (mit Schalter S1) an. Nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung schaltet auch der Ventilator aus.

### ER 100 mit Haupt- und Zweitraumanschluss

Der Ventilator läuft nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung (mit Schalter S1) an. Nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung schaltet auch der Ventilator aus.

### ER 60 VZ, ER 60 VZ 15, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15

#### Standardschaltung

Der Ventilator läuft ca. 50 Sekunden nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung an. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator ca. 6 Minuten nach. Bei VZ 15-Geräten läuft der Ventilator ca. 15 Minuten nach.

#### Schaltungsvariante

Der Ventilator läuft ca. 50 Sekunden nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung (mit Schalter S1 und S2) an. Nach dem Ausschalten mit Schalter S1 läuft der Ventilator ca. 6 Minuten nach. Bei VZ 15-Geräten läuft der Ventilator ca. 15 Minuten nach. Der Ventilator kann zusätzlich mit Schalter S2, unabhängig von der Raumbeleuchtung, ausgeschaltet werden.


### ER 60 VZC, ER 100 VZC

Wird die Raumbeleuchtung eingeschaltet, läuft der Ventilator nach einer Einschaltverzögerung an. Diese ist von 0-150 Sekunden stufenlos einstellbar. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator, je nach Einstellung, 1,5 bis 24 Minuten nach. Die Nachlaufzeit ist stufenlos einstellbar von 1,5 bis 24 Minuten.

### ER 100 VZ und ER 100 VZ 15 mit Haupt- und Zweitraumanschluss

Der Ventilator läuft ca. 50 Sekunden nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung (mit einem Schalter) an. Nach dem Ausschalten des zuletzt wirksamen Schalters läuft der Ventilator ca. 6 Minuten nach. Bei VZ 15-Geräten läuft der Ventilator ca. 15 Minuten nach.

ER 60 F, ER 100 F




Standardschaltung

Schaltungsvariante


ER 60 H, ER 100 H

Standardschaltung



ER 60 H, ER 100 H

Schaltungsvariante 1



ER 60 F, ER 100 F

Standardschaltung

Mit Lichtsteuerung. Der ER 60 F bzw. ER 100 F ist für den Einbau in fensterlose, dunkle Räume vorgesehen. Über die Helligkeit der Raumbeleuchtung wird der Ventilator drahtlos über eine Lichtsteuerung eingeschaltet. Der Ventilator läuft nach ca. 50 Sek. an. Die Mindest-Einschalthelligkeit beträgt 30 Lux, bei Verwendung eines Distanzrahmens an der Frontseite der Abdeckung 50 Lux. Nach dem Ausschalten der Beleuchtung läuft der Ventilator ca. 6 Min. nach. Damit der Ventilator ausschaltet, muss der Raum dunkel sein. Max. Beleuchtungsstärke an der Frontseite der Abdeckung 0,3 Lux.

Schaltungsvariante

Über einen zusätzlichen Schalter 2 kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden.

ER 60 H, ER 100 H

Mit Feuchtesteuerung. Der Einschaltpunkt ist auf 60%, 70%, 80% oder 90% der relativen Luftfeuchtigkeit mit einer Steckbrücke (Jumper) einstellbar, siehe Seite 34. Der Ausschaltpunkt liegt ca. 10% r. F. unter dem jeweils eingestellten Einschaltpunkt.



Die Feuchtevariante darf nicht über einen Schalter an Klemme 1 und/oder Klemme N abgeschaltet werden.

Standardschaltung: Permanenter Grundlastbetrieb

Der Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv. Bei Überschreitung des Einschaltpunktes schaltet der Ventilator automatisch in den Volllastbetrieb um. Bei Unterschreitung des Ausschaltpunktes schaltet der Ventilator selbsttätig auf Grundlastbetrieb zurück.


Schaltungsvariante 1: Permanenter Grundlastbetrieb mit vorgegebener Nachlaufzeit

Ventilator läuft im Grundlastbetrieb. Feuchtesteuerung ist aktiv, siehe Standardschaltung. Mit Schalter „S1“ wird manuell auf Volllastbetrieb geschaltet. Beim Ausschalten des Volllastbetriebs mit „S1“ läuft der Ventilator mit einer Nachlaufzeit von 6 Minuten im Volllastbetrieb weiter. Liegt nach dieser Zeit die am Ventilator gemessene Feuchte.

- über dem Ausschaltpunkt, läuft der Ventilator solange im Volllastbetrieb weiter, bis die Feuchte den Ausschaltpunkt unterschreitet. Erst dann schaltet der Ventilator automatisch in den Grundlastbetrieb zurück.
- unter dem Ausschaltpunkt, schaltet der Ventilator sofort selbsttätig auf Grundlastbetrieb zurück.

**ER 60 H, ER 100 H**

## Schaltungsvariante 2

**Schaltungsvariante 2:  
Manueller Grundlastbetrieb**


Der Ventilator wird mit Schalter „S1“ manuell auf Grundlast geschaltet. Feuchtesteuerung ist aktiv, siehe Standardschaltung. Befindet sich beim manuellen Abschalten mit Schalter „S1“ der Ventilator in:

- Vollastbetrieb, d. h. es liegt Feuchte an, dann läuft der Ventilator solange weiter, bis die Feuchte den Ausschaltpunkt unterschreitet. Erst dann schaltet der Ventilator automatisch ab.
- Grundlastbetrieb, schaltet der Ventilator sofort selbsttätig ab.

**i** Bei geöffnetem Schalter „S1“ kann der Ventilator selbsttätig anlaufen.

**ER 60 H, ER 100 H**


## Schaltungsvariante 3

**Schaltungsvariante 3: Manueller Vollastbetrieb  
mit vorgegebener Nachlaufzeit**

Der Ventilator wird mit Schalter „S1“ manuell auf Vollast geschaltet. Feuchtesteuerung ist aktiv. Beim Ausschalten mit „S1“ läuft der Ventilator mit einer Nachlaufzeit von 6 Minuten im Vollastbetrieb weiter. Liegt nach dieser Zeit die am Ventilator gemessene Feuchte

- über dem Ausschaltpunkt, läuft der Ventilator solange im Vollastbetrieb weiter, bis die Feuchte den Ausschaltpunkt unterschreitet. Erst dann schaltet der Ventilator automatisch ab.
- unter dem Ausschaltpunkt, schaltet der Ventilator sofort selbsttätig ab.


**i** Bei geöffnetem Schalter „S1“ kann der Ventilator selbsttätig anlaufen.

**ER 60 G, ER 100 G****ER 60 G, ER 100 G**


Der ER 60 G bzw. ER 100 G kann je nach Bedarf mit Grund- oder Vollast betrieben werden.

- S1** Schalter für Grundlastbetrieb: Dauerbetrieb auf kleiner Drehzahl mit niedrigem Fördervolumen.
- S2** Schalter für Vollastbetrieb und Raumbelichtung: Bei Raumbenutzung kann auf hohe Drehzahl mit vollem Volumenstrom geschaltet werden.

**ER 60 GVZ, ER 100 GVZ**



Standardschaltung



Schaltungsvariante

**ER 60 GVZ, ER 100 GVZ**

**Standardschaltung**


Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Raumbenutzung (S1 = Ein) schaltet der Ventilator nach ca. 50 Sekunden selbsttätig auf Volllast um.

**Schaltungsvariante**

Bei Raumbenutzung (S1 = Ein) schaltet der Ventilator nach ca. 50 Sekunden selbsttätig auf Volllast um. Mit Schalter S2 kann der Grundlastbetrieb manuell ausgeschaltet werden.

**ER 60 GVZC EC**

Standardschaltung



**ER 60 GVZC EC**

**Standardschaltung**

Das Gerät läuft permanent mindestens in Grundlast. Die Grundlaststufe kann manuell nicht ausgeschaltet werden.


Wird die Raumbelichtung eingeschaltet (S 1 = Ein), schaltet der Ventilator nach einer per Steckbrücke (Jumper) einstellbaren Einschaltverzögerung von 0 bis drei Minuten in Nennlast.

Nach dem Ausschalten der Raumbelichtung läuft der Ventilator mit einer Nachlaufzeit von bis zu 15 Minuten in Nennlast weiter. Die Nachlaufzeit ist von 0 bis 15 Minuten per Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Danach schaltet der Ventilator in die Grundlaststufe zurück.

Für Einstellung der Einschaltverzögerung und der Nachlaufzeit → Kapitel 5.1. Beachten Sie die Nachlaufzeit gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

### ER 60 GVZC EC

Schaltungsvariante



### ER 60 GVZC EC

Schaltungsvariante

Die Grundlast kann mit S2 manuell ein- und ausgeschaltet werden.

- Fall 1: Ventilator steht still. Wird S2 betätigt (S2 = Ein) schaltet das Gerät ohne Beachtung der voreingestellten Einschaltverzögerung sofort in Grundlast. Wird S2 wieder betätigt (S2 = Aus) schaltet das Gerät ohne Beachtung der voreingestellten Nachlaufzeit sofort ab.
- Fall 2: Das Gerät läuft bereits in der Grundlaststufe (S2 = Ein). Wird die Raumbeleuchtung eingeschaltet (S1 = Ein), schaltet der Ventilator nach einer per Steckbrücke (Jumper) einstellbaren Einschaltverzögerung von 0 bis 3 Minuten in Nennlast.

Nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung läuft der Ventilator mit einer Nachlaufzeit von bis zu 15 Minuten in Nennlast weiter. Die Nachlaufzeit ist von 0 bis 15 Minuten per Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Danach schaltet der Ventilator in die Grundlaststufe zurück.


Für Einstellung der Einschaltverzögerung und der Nachlaufzeit → Kapitel 12.1. Beachten Sie die Nachlaufzeit gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

- Fall 3: Ventilator steht still. Wird die Raumbeleuchtung eingeschaltet (S1 = Ein), schaltet der Ventilator nach einer per Steckbrücke (Jumper) einstellbaren Einschaltverzögerung von 0 bis 3 Minuten in Nennlast.

Nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung läuft der Ventilator mit einer Nachlaufzeit von bis zu 15 Minuten in Nennlast weiter. Die Nachlaufzeit ist von 0 bis 15 Minuten per Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Danach schaltet der Ventilator ab.

Für Einstellung der Einschaltverzögerung und der Nachlaufzeit → Kapitel 12.1. Beachten Sie die Nachlaufzeit gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

**ER 60 I, ER 100 I**



Standardschaltung

Schaltungsvariante

**ER 60 I, ER 100 I**

Die Intervallschaltung steuert automatisch das Einschalten des Ventilators nach der eingestellten Intervallzeit, wenn der Ventilator in dieser Zeit nicht eingeschaltet wurde. Die Intervallzeiten sind einstellbar von 1 bis 15 Stunden. Die Einschaltdauer beträgt 10 Minuten.

Bei manuellem Einschalten beträgt die Einschaltverzögerung ca. 50 Sekunden, die Nachlaufzeit 10 Minuten. Die Intervallfunktion kann auch ausgeschaltet werden. Einstellung der Intervallzeiten siehe Seite 25.


**Standardschaltung**

Der Ventilator läuft ca. 50 Sekunden nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung an. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator ca. 10 Minuten nach.

**Schaltungsvariante**

Der Ventilator läuft ca. 50 Sekunden nach dem Einschalten der Raumbeleuchtung (mit Schalter S1 und S2) an.

**ER 100 RC**



**ER 100 RC**

Der Ventilator lässt sich mit einem Funk-schalter ein- und stufenweise hochschalten.

**Verwendung mit RLS RC**

Die Ventilatoren nehmen je nach Einstellung der RLS RC definierte Betriebszustände ein.

Bei Verwendung eines ergänzenden Funk-schalters ist die von diesem gewählte Betriebsstufe für 30 Minuten aktiv.

Danach wird die von der RLS RC gewählte Betriebsstufe eingenommen. Die Grundlast ist per DIP-Schalter werksseitig permanent aktiviert.

